



ЗАО "ХОРИС"

GasKit v.8.0

**Руководство
оператора АЗС**

Санкт-Петербург

В содержание этого документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления и ЗАО "ХОРИС" не берет на себя на этот счет никаких обязательств. Описанное здесь программное обеспечение, в которое входит информация, хранящаяся в базах данных, поставляется по лицензионному соглашению или соглашению о нераспространении. Это программное обеспечение может быть использовано или скопировано лишь в строгом соответствии с условиями соглашения. Копирование этого программного обеспечения, если на это нет специального разрешения по лицензионному соглашению или соглашению о нераспространении, является противозаконным действием. Никакая часть настоящего руководства ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, если на это нет письменного разрешения ЗАО "ХОРИС".

© 1993-2012 ЗАО "ХОРИС". Все права защищены.

Если это не оговорено специально, все встречающиеся в тексте названия организаций, программ и имена людей являются вымышленными.

Имена GasKit и GasNet являются зарегистрированными торговыми марками ЗАО "ХОРИС".

Microsoft, MS, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access являются зарегистрированными торговыми марками, а Windows — торговой маркой Microsoft Corporation.

Содержание

1.	Назначение программы.....	6
2.	Общие принципы управления программой	7
3.	Главный экран	9
4.	Состояния постов	10
5.	Управление отпуском топлива	14
5.1	Отпуск топлива за наличные на заданную дозу	14
5.2	Отпуск топлива за наличные на заданную сумму	16
5.3	Отпуск топлива за наличные до полного бака	19
5.4	Отпуск топлива за наличные на дозу с сотыми литра	20
5.5	Расчет сдачи при отпуске топлива	20
5.6	Отмена введенного заказа.....	21
5.7	Остановка отпуска топлива	21
5.8	Печать чека возврата по топливу	22
5.9	Печать чека возврата при неполной заправке	22
5.10	Возобновление отпуска топлива (долив).....	23
5.11	Отпуск топлива по безналичному расчету.....	26
5.12	Технологический отпуск топлива.....	28
5.13	Отпуск топлива по пластиковым картам	28
5.14	Отпуск топлива по ведомостям	29
5.15	Контроль вводимой дозы по лимитным видам оплаты	32
5.16	Отпуск топлива по виду оплаты "Свободная сумма"	33
5.17	Печать товарного чека	35
5.18	Печать чека залога	35
6.	Управление продажей товаров	37
6.1	Окно продажи товаров	38
6.2	Продажа товара с отдельным чеком.....	40
6.3	Продажа товара вместе с топливом	42
6.4	Возврат товара	46
6.5	Продажа товаров по виду оплаты	46
6.6	Печать товарного чека	48
7.	Обслуживание карт ПЕТРОЛ ПЛЮС.....	49
7.1	Общие положения	49
7.2	Карты ЛНР Петрол Плюс	49
7.3	Платежная карта Петрол Плюс	49

7.4 Особенности обслуживания карт Петрол Плюс	50
7.5 Обслуживание по картам в программе оператора АЗС.....	51
7.6 Регистрация продажи по карте ЛНР.....	51
7.7 Регистрация возврата по карте ЛНР	54
7.8 Регистрация продажи по платежной карте	56
7.9 Регистрация возврата по платежной карте	60
7.10 Решение проблем при печати чеков	62
8. Обслуживание карт GasNet	64
8.1 Общие положения	64
8.2 Особенности обслуживания карт GasNet	64
8.3 Регистрация продажи по картам GasNet Cards.....	65
9. Вызов информационно-управляющих окон.....	69
10. Окно выключения компьютера и смены пользователя (F1).....	71
10.1 Выключение компьютера	71
10.2 Смена пользователя	71
11. Таблица значений счетчиков (F2)	73
12. Окно состояния резервуаров (F3)	74
12.1 Корректировка остатка в емкости.....	75
13. Таблица результатов продаж топлива (F4).....	77
14. Таблица приходов топлива (F5)	79
14.1 Оформление прихода топлива.....	79
15. Таблица текущих цен на топливо (F6)	82
16. Окно дополнительных операций (F7).....	83
16.1 Закрытие смены.....	83
16.2 Открытие смены	83
16.3 X-отчет.....	84
16.4 Z-отчет.....	84
16.5 Экспорт данных в XML	84
16.6 Передача GKD-данных в офисную базу	86
16.7 Запуск GkManager	87
16.8 Автокоррекция	87
16.9 Архивация данных.....	88
16.10 Архивация данных с выбором	89
16.11 Изменение системного времени.....	89
16.12 Открытие ящика.....	89
16.13 Печать чека на произвольную сумму	89

16.14	Внесение или выплата	90
16.15	Все отчеты	91
16.16	Сообщение для Dashboard	91
16.17	Загрузка товарных документов.....	92
17.	Таблица результатов продаж по рабочему месту (F8).....	93
18.	Журнал событий (F9).....	95
19.	Таблица результатов продаж по АЗС (F10).....	96
20.	Таблица товарных остатков (F11)	97
20.1	Фильтрация таблицы товарных остатков	97
21.	Калькулятор (Scroll)	99
22.	Строка оповещений.....	100
23.	Рекомендуемый порядок действий при пересменке.....	101
24.	Причины возможных расхождений в результатах X- и Z-отчетах...	108
25.	Учет движения наличных денежных средств	110
26.	Описание работы с терминалом самообслуживания	111
26.1	Общие положения	111
26.2	Особенности работы терминала EXPRESS POS.....	112
26.3	Особенности работы терминала TC-002	116
27.	Глоссарий.....	119
28.	Наши координаты	120

1. Назначение программы

Программно-аппаратный комплекс GasKit v.8.0 предназначен для автоматизации работы оператора АЗС и выполняет следующие функции:


- Управление отпуском топлива на топливораздаточных колонках (ТРК) разных типов.
- Управление фискальным регистратором, денежным ящиком и дисплеем покупателя.
- Сбор, обработка и отображение информации, поступающей с ТРК и уровнемеров.
- Отображение, ввод и корректировка показателей торговой деятельности.
- Автоматизация торговли сопутствующими товарами.
- Автоматизация торговли по безналичным видам оплаты.

2. Общие принципы управления программой

Оператор взаимодействует с системой при помощи стандартной или специальной клавиатуры, без использования манипулятора “мышь”. Основные клавиши рекомендуется подписать в соответствии с назначением.




В программе настройки GasKit v.8.0 есть возможность переназначить клавиши на выполняемые команды. В данном документе описано стандартное назначение клавиш.

Рассмотрим основные клавиши и группы клавиш управления программой на стандартной клавиатуре:




Ссылка	Изображение со специальными подписями клавиш	Назначение	Обозначение в документе
А		Клавиша отказа при запросе на исполнение операции.	Esc
Б		Клавиша подтверждения исполнения операции.	Enter
В		Клавиша вызова калькулятора.	Scroll
Г		Ряд функциональных клавиш от F1 до F11 используется при выборе вида информационной таблицы.	F1...F11
Д		Клавиша вызова окна выбора товаров.	ТОВАРЫ
Ж	Клавиши ввода текста	Используются при заполнении текстовых полей вводимых документов (фамилия оператора, номер накладной, ...).	

Общие принципы управления программой

З		Кнопка остановки отпуска топлива или сброса ввода заказа.	СТОП/ СБРОС
И		Группа клавиш выбора поста. Выбирается пост с соответствующим номером. Повторное нажатие вызывает смену вида топлива на выбранном посту.	ПОСТ1 ... ПОСТ10
К		Группа клавиш ввода заказа, печати чека и пуска ТРК.	0...9 ТОЧКА ПОЛН. БАК НА СУММУ ЧЕК ВОЗВР. ЧЕК ПУСК
Л		Кнопка выбора вида оплаты.	ВИД ОПЛАТЫ
М		Кнопка печати товарного чека	ТОВАР. ЧЕК

Компьютерные клавиатуры обладают свойством автоповтора, если клавиша нажата долго (более 0,5 секунды). Поэтому нажимать на клавиши следует отрывисто, не удерживая их на долгое время.

В процессе работы могут возникнуть ситуации, когда оператору требуется подтвердить или отменить последующее действие программы. Например, оператор ошибочно вошел в режим закрытия смены. Программа выведет предупреждение:




Для отмены процедуры закрытия смены надо нажать клавишу **Esc**.

Более подробно работа с клавиатурой в различных режимах описана ниже в соответствующих разделах.

3. Главный экран

После запуска системы на мониторе появляется главный экран, который отображает текущее состояние постов АЗС.



В заголовке главного экрана [1] выводится название системы, текущая версия и номер рабочего места.

В верхней части экрана [2] расположены кнопки вызова информационных таблиц.

В центральной части экрана отображаются посты с индикацией текущего состояния. Выбранный пост обведен оранжевой рамкой (в данном случае пост №4).

Строка оповещений [3] служит для вывода разнообразных предупреждений. Когда никаких предупреждений нет, в ней выводятся:


- текущий уровень доступа (в данном случае Оператор АЗС);
- фамилии операторов;
- время открытия смены;
- текущая дата и текущее время;
- текущий язык ввода клавиатуры (En-английский, Ru-русский);

Расчетная панель [4] состоит из четырех секций:

- вид оплаты – в данной секции указывается выбранный вид оплаты, в данном примере Наличные;
- топливо – в данной секции показана информация по топливу для выбранного поста;
- товары – в данной секции показывается информация по выбранным товарам (кол-во отображаемых позиций товаров ограничено и зависит от разрешения экрана). Если товаров нет, секция пустая.
- итог – в секции представлена информация по стоимости всего заказа, внесенной суммы и сдачи, если есть;

4. Состояния постов

Рассмотрим изображение поста и назначение его элементов.



Примеры различных состояний постов:

Изображение поста	Описание состояния
<p>The terminal screen for post 2 shows fuel type indicators for A-95, A-98, and A-92. The A-92 indicator is selected. The top display shows '419.25 р', the middle display shows '15.00 л', and the bottom display shows 'цена 27.95 р'. The status at the bottom is 'NET СВЯЗИ'.</p>	<p>Второй пост находится в состоянии «НЕТ СВЯЗИ». Это означает, что связь между компьютером и ТРК не установлена. Работа с ТРК невозможна.</p>
<p>The terminal screen for post 1 shows fuel type indicators for A-95, A-98, and A-92. The A-92 indicator is selected. The top display shows '139.00 р', the middle display shows '5.00 л', and the bottom display shows 'цена 27.80 р'. The status at the bottom is 'ГОТОВ'.</p>	<p>Пост №1 находится в состоянии «ГОТОВ». Ни один пистолет не снят. Последний заказ на этом посту по выбранному виду топлива А-92 был на литры – 5 литров (139.00 рублей), по цене за литр 27.80 руб.</p>
<p>The terminal screen for post 1 shows fuel type indicators for A-95, A-98, and A-92. The A-92 indicator is selected and has a nozzle icon next to it. The top display shows '278.00 р', the middle display shows '10.00 л', and the bottom display shows 'цена 27.80 р'. The status at the bottom is 'ГОТОВ'.</p>	<p>Пост №1 находится в состоянии «ГОТОВ». Снят и выбран пистолет А-92. Если выбрать данный пост, то можно ввести заказ, при этом пост перейдет в состояние «ВВОД».</p>

	<p>Пост №2 находится в состоянии «ГОТОВ». Снят пистолет А-92. Оператором выбран А-98. Рамкой белого цвета и более насыщенным цветом выделяется выбранный вид топлива на посту. Значок пистолета показывает снятый пистолет.</p>
	<p>Пост №3 находится в состоянии «ВВОД». Снят пистолет А-98. Оператор ввел заказ на 15 литров. ТРК не запущена. Чек не напечатан.</p>
	<p>Пост №6 находится в состоянии «ВВОД». Выбран вид топлива А-95. Снят пистолет А-95. Оператор ввел заказ на 500 рублей. ТРК не запущена. Чек не напечатан. Пост выбран и информация о цене и сумме в рублях за топливо отображается в расчетной панели.</p>
	<p>Пост №6 находится в состоянии «ПУСК». Снят пистолет А-95. Заказ на 500 рублей. Чек не напечатан. В этом состоянии компьютер запускает ТРК, после чего переходит в состояние «ОТПУСК». Пост выбран, поэтому информация о цене и сумме в рублях за топливо отображается на посту и в расчетной панели.</p>
	<p>Пост №5 находится в состоянии «ОТПУСК». Заказ отображается в расчетной панели. Отпущено 10.98 литра, значение этого показателя меняется по мере отпуска топлива. Чек не напечатан. Информация о цене и сумме в рублях за топливо отображается в расчетной панели.</p>
	<p>Пост №4 находится в состоянии «ОТПУСК». Отпущено 4.11 литра. Чек напечатан. После завершения отпуска пост перейдет в состояние «КОНЕЦ». Если отпуск прервать (клавишей СТОП/СБРОС), пост перейдет в состояние «РАСЧЕТ» или «ПАУЗА». Из состояния «РАСЧЕТ» можно будет напечатать чек возврата.</p>

Состояния постов

	<p>Пост №5 находится в состоянии «СТОП». Чек был напечатан. Отпуск был прерван, когда было отпущено 11.37 литра. В этом состоянии компьютер останавливает ТРК, после чего переходит в состояние «РАСЧЕТ». Пост выбран, поэтому информация о заказе отображается в расчетной панели.</p>
	<p>Пост №4 находится в состоянии «РАСЧЕТ». Было заказано и отпущено 10.00 литров А-92. Чек не был напечатан. Печать чека или сброс переведет пост в следующее состояние. Если пистолет повешен, то следующим состоянием будет «ГОТОВ». В противном случае пост перейдет в состояние «КОНЕЦ».</p>
	<p>Пост №2 находится в состоянии «КОНЕЦ». Был заказ на 500 рублей. Отпущено 16.80 литра А-92. Чек был напечатан. Переход в состояние «ГОТОВ» произойдет после того, как покупатель повесит пистолет или оператор нажмет клавишу СТОП/СБРОС.</p>
	<p>Пост №1 находится в состоянии «ВВОД». Пуск поста производится на другом рабочем месте, поэтому управлять им с вашего рабочего места невозможно. Более темный цвет поста говорит о занятости поста другим рабочим местом.</p>
	<p>Пост №1 находится в состоянии «РАСЧЕТ». Было заказано 5 литров А-95, а отпущено 5.05 литра (перелив). Чек не был напечатан. В случае перелива поле с заказом выделяется ярко оранжевым цветом.</p>
	<p>Пост №2 находится в состоянии «ПАУЗА». Заказ отображается в расчетной панели. Чек был напечатан. После отпуска 6.94 литра А-92 ТРК была остановлена. Пост можно запустить на продолжение отпуска, тогда он перейдет в состояние «ДОЛИВ», а затем в «ОТПУСК». Отпуск можно завершить, тогда он перейдет в состояние «РАСЧЕТ».</p>

	<p>Пост №2 находится в состоянии «ДОЛИВ». Было заказано 15 литров А-92. Чек был напечатан. После отпуска ТРК была остановлена. Оператор продолжил отпуск топлива. Когда ТРК начнет отпуск топлива, пост перейдет в состояние «ОТПУСК».</p>
	<p>Пост №1 находится в состоянии «ВВОД». Был заказ до полного бака А-92. Чек при заказе до полного бака будет напечатан в конце заправки. После пуска ТРК пост перейдет в состояние «ОТПУСК».</p>
	<p>Пост №2 находится в состоянии «ГОТОВ». Белая рамка вокруг номера поста означает, что включен режим автоматического налива топлива. Т.е. отпуск топлива начнется автоматически при снятии пистолета с ограничением до полного бака.</p>
	<p>Пост №5 находится в состоянии «ОТПУСК». Отпуск топлива начался автоматически при снятии пистолета с ограничением до полного бака</p>

5. Управление отпуском топлива

В настройках системы можно выбрать по умолчанию предпочитаемый вариант ввода заказа: на сумму (ввод заказа по умолчанию без дополнительных нажатий на какие-либо клавиши будет осуществляться в рублях) или на литры (традиционный метод ввода заказа, ввод заказа на посту по умолчанию осуществляется в литрах).

Для отпуска топлива оператор должен выбрать нужный пост, выбрать требуемый вид топлива, выбрать вид оплаты, ввести заказанную дозу, напечатать чек и запустить ТРК. Порядок действий оператора зависит от конкретных случаев, поэтому ниже будут рассмотрены возможные варианты.

Важно помнить, что начинать ввод заказа можно только на посту, находящемся в состоянии «ГОТОВ». Если нужный пост находится в ином состоянии, например «ВВОД» или «РАСЧЕТ», нужно перевести его клавишей **СТОП/СБРОС** в состояние «ГОТОВ».

Обычно покупатель предварительно вставляет пистолет в бак, поэтому оператор на изображении поста видит вид топлива снятого пистолета. Но во избежание ошибок рекомендуется переспрашивать у покупателя вид желаемого топлива.

Клавиши выбора поста **ПОСТ1** ... **ПОСТ10** играют двоякую роль. Первое нажатие такой клавиши производит выбор поста — номер поста меняет цвет на оранжевый, пост выделяется оранжевой рамкой. Повторные нажатия этой же клавиши приводят к смене вида топлива на этом посту. Об этом надо помнить и следить, чтобы лишнее нажатие не изменило вид выбранного топлива.

Если в процессе ввода заказа допущена ошибка, то клавишей **СТОП/СБРОС** нужно перевести пост в состояние «ГОТОВ» и повторить ввод заново.

Обычно чек печатается до отпуска топлива, т.е. после выбора поста и ввода дозы нажимаются клавиши **ЧЕК** и **ПУСК**. Если чек был напечатан, а отпуск топлива не произведен, например, из-за того, что покупатель перепутал номер поста, можно отпустить топливо без печати чека. Для этого нужно выбрать пост, ввести дозу и нажать клавишу **ПУСК**. В этом случае оператор должен строго следить за соответствием суммы напечатанных чеков с суммой проданного топлива. Также имеется возможность делать чеки возврата.

Программа может быть настроена на автоматическую печать чека, когда печать производится перед пуском ТРК без нажатия на клавишу **ЧЕК**. Ниже, в примерах управления отпуском топлива, всегда указывается нажатие на клавишу **ЧЕК**, которое при автоматической печати чека можно не делать.

5.1 Отпуск топлива за наличные на заданную дозу

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал, например, 20 литров А-92 на 3 посту.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №3 снят пистолет А-92.

ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ЧЕК	Напечатать чек.
ПУСК	Запустить ТРК.

Действия оператора (по умолчанию установлен ввод заказа на сумму):

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №3 снят пистолет А-92.
ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран.
НА СУММУ	Включить режим ввода литров.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ЧЕК	Напечатать чек.
ПУСК	Запустить ТРК.

Покупатель не вставил пистолет в бак, но назвал номер поста 3 и вид топлива А-98.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране оператор видит, что пистолет на посту не снят. Надо визуально проверить, что номер поста и вид топлива названы правильно.
ПОСТ3 ...	Выбрать пост №3, если он еще не выбран, повторными нажатиями той же клавиши выбрать вид топлива А-98.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ЧЕК	Напечатать чек.
ПУСК	Запустить ТРК.

Действия оператора (по умолчанию установлен ввод заказа на сумму):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране оператор видит, что пистолет на посту не снят. Надо визуально проверить, что номер поста и вид топлива названы правильно.
ПОСТ3 ...	Выбрать пост №3, если он еще не выбран, повторными нажатиями той же клавиши выбрать вид топлива А-98.
НА СУММУ	Включить режим ввода литров.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ЧЕК	Напечатать чек.
ПУСК	Запустить ТРК.

Когда покупатель вернется к ТРК, снимет нужный пистолет и нажмет на пусковой рычаг — начнется отпуск топлива.

Если в этой ситуации покупатель снимет другой пистолет, отпуск топлива не начнется, а на изображении поста появится значок пистолета напротив не-



выбранного вида топлива. Выбранный вид топлива подсвечивается белой рамкой и имеет более насыщенный цвет.

5.2 Отпуск топлива за наличные на заданную сумму


Покупатель вставил пистолет в бак и заказал А-95 на 6 посту на 300 рублей. Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране оператор видит, что на посту №6 снят пистолет А-95.
ПОСТ6	Выбрать пост №6, если он еще не выбран.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы.
3 0 0	Ввести сумму заказа 300 рублей.
ЧЕК	Напечатать чек.
ПУСК	Запустить ТРК.


Режим ввода суммы отображается на посту и в расчетной панели

Режим ввода дозы (на сумму):

на посту




в расчетной панели




Режим ввода дозы (на литры):

на посту



в расчетной панели



ТРК отпускают топливо с точностью не более одной сотой литра, поэтому в общем случае ТРК не может отпустить топливо точно на заказанную сумму. В зависимости от настроек системы управления расчет объема отпуска при заказе на сумму может проводиться по-разному. Ниже описаны возможные варианты расчета объема при заказе на сумму. Оператор должен знать, какой вариант расчета объема используется в системе управления, чтобы правильно реагировать на возможные вопросы покупателя.

5.2.1 Расчет объема с округлением в меньшую сторону

Традиционный вариант расчета, когда объем, рассчитанный по сумме заказа, округляется в меньшую сторону по точности ТРК.

Покупатель заказывает топливо на сумму 300 рублей по цене 24.70 рубля за литр.

Расчетное значение объема	$300 / 24.70 = 12.1457489\dots$
Объем после округления в меньшую сторону	12.14
Расчетная стоимость	$12.14 * 24.70 = 299.858$
Стоимость, округленная до копеек	299.86
Сдача	$300.00 - 299.86 = 14$ коп.
Сумма, объем и цена на табло ТРК	299.86, 12.14, 24.70
Сумма, объем, цена и сдача на чеке	299.86, 12.14, 24.70, 0.14

Оператор обязан предложить покупателю сдачу. Значение сдачи отображается на расчетной панели и печатается на чеке.

Если не все покупатели берут сдачу, что нередко бывает, то в кассовом ящике появляется излишек. Сумма наличной выручки в X или Z-отчете может быть меньше, чем фактическое количество денег в кассовом ящике.

5.2.2 Расчет объема с округлением в большую сторону

Вариант расчета, когда объем, рассчитанный по сумме заказа, округляется в большую сторону по точности ТРК. Покупателю отпускается топлива на одну сотую литра больше, чтобы избежать возможных конфликтов из-за сдачи.

В этом варианте настройки предусматривается пороговое значение сдачи, когда проводится округления в большую сторону. Если сдача, полученная при расчете с округлением в меньшую сторону, достаточно маленькая, например, меньше 10 копеек, то расчеты ведутся по варианту с округлением в меньшую сторону (см. выше). Если сдача достаточно большая, например, больше 10 копеек, то выполняется пересчет с округлением объема в большую сторону.

Покупатель заказывает топливо на сумму 300 рублей по цене 24.70 рубля за литр.

Расчетное значение объема	$300 / 24.70 = 12.1457489\dots$
Сдача, рассчитанная с округлением в меньшую сторону (см. выше) равна 14 коп. Если пороговое значение сдачи равно 10 коп., то выполняется пересчет с округлением в большую сторону.	
Объем после округления в большую сторону	12.15
Расчетная стоимость	$12.15 * 24.70 = 300.105$
Стоимость, округленная до копеек	300.11
Превышение стоимости над суммой заказа	$300.11 - 300.00 = 11$ коп.
Сумма, объем и цена на табло ТРК	300.11, 12.15, 24.70
Сумма, объем и цена на чеке	300.11, 12.15, 24.70

В общем случае покупателю отпускается топливо на сумму чуть большую, чем он заплатил. Сумма чека превышает количество полученных денег.

Сумма наличной выручки в X или Z-отчете может быть больше, чем фактическое количество денег в кассовом ящике.

5.2.3 Отпуск топлива на сумму с сохранением суммы заказа

Этот вариант возможен, если ТРК, установленные на АЗС, умеют отображать на своем табло сумму заказа. Покупатель, например, заказывает топлива на 300 рублей. В конце заправки на табло ТРК будут отображаться стоимость 300.00, объем 12.14, цена 24.70. Чек так же печатается на сумму заказа. Правильная конечная сумма не равна произведению объема и цены, но на это редко обращают внимание.

Расчетное значение объема	$300 / 24.70 = 12.1457489\dots$
Объем после округления (зависит от типа ТРК)	12.14
Расчетная стоимость	$12.14 * 24.70 = 299.858$
Сумма, объем и цена на табло ТРК	300.00, 12.14, 24.70
Сумма, объем, цена на чеке	300.00, 12.14, 24.70

Сумма чека равна сумме заказа. Несоответствий сумм в X или Z-отчетах с наличностью в кассе быть не должно.

5.3 Отпуск топлива за наличные до полного бака

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал ДТ на 4 посту до полного бака. Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №4 снят пистолет ДТ.
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.
ПОЛН. БАК	Включить режим заправки до полного бака.
ПУСК	Запустить ТРК.
	Дождаться окончания отпуска, когда пост из состояния «ОТ-ПУСК» перейдет в состояние «РАСЧЕТ». В это время можно обслуживать другие посты.
ЧЕК	После окончания отпуска, когда пост переходит в состояние «РАСЧЕТ», напечатать чек.

Обычный отпуск до полного бака по умолчанию ограничен 200 литрами. Как заправить до полного бака более 200 литров описано в пункте 5.3.1.

5.3.1 Отпуск топлива за наличные до полного бака, но не более чем на заданную дозу

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал ДТ на 4 посту до полного бака, но не более чем 50 литров.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №4 снят пистолет ДТ.
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.
ПОЛН. БАК	Включить режим заправки до полного бака.
5 0	Ввести дозу 50 литров.
ПУСК	Запустить ТРК.
	Дождаться окончания отпуска, когда пост из состояния «ОТ-ПУСК» перейдет в состояние «РАСЧЕТ». В это время можно обслуживать другие посты.
ЧЕК	После окончания отпуска, когда пост перейдет в состояние «РАСЧЕТ», напечатать чек.

Таким же образом осуществляется заправка до полного бака, в случае, если предполагаемая доза больше чем 200 литров.

5.3.2 Отпуск топлива за наличные до полного бака, но не более чем на заданную сумму

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал ДТ на 4 посту до полного бака, но не более чем на 1000 рублей.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №4 снят пистолет ДТ.
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.
ПОЛН. БАК	Включить режим заправки до полного бака.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы.
1 0 0 0	Ввести сумму 1000 рублей.
ПУСК	Запустить ТРК.
	Дождаться окончания отпуска, когда пост из состояния «ОТ-ПУСК» перейдет в состояние «РАСЧЕТ». В это время можно обслуживать другие посты.
ЧЕК	После окончания отпуска, когда пост перейдет в состояние «РАСЧЕТ», напечатать чек.

5.4 Отпуск топлива за наличные на дозу с сотыми литра

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 20 литров А-92 на 3 посту. Оператор запустил ТРК на 20 литров, отпуск начался, но ТРК остановилась, например, из-за кратковременного отключения электричества. На табло поста высвечивается доза отпущенного топлива, например 13.27 литра. Покупателю надо долить остаток в 6.73 литра (в случае, если нельзя возобновить отпуск (см.п.5.10)). Чек печатать не надо.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №3 снят пистолет А-92.
ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран.
6 . 7 3	Ввести объем заказа 6.73 литров.
ПУСК	Запустить ТРК на отпуск.
СТОП/СБРОС	После окончания отпуска, когда пост перейдет в состояние «РАСЧЕТ», перевести его в состояние «ГОТОВ», так как чек печатать не надо.

5.5 Расчет сдачи при отпуске топлива

Для расчета сдачи необходимо задать сумму внесенных денег. Для этого надо перед печатью чека нажать клавишу **НА СУММУ** и ввести требуемую сумму.

Если сумма внесения введена неправильно, то ее можно ввести заново. Для этого надо дважды нажать клавишу **НА СУММУ** и ввести новую сумму внесения.

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 30 литров А-95 на 6 посту. Покупатель дает 500 рублей. Цена А-95 — 29.75 рублей за литр.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране оператор видит, что на посту №6 снят пистолет А-95.
ПОСТ6	Выбрать пост №6, если он еще не выбран.
3 0	Ввести дозу заказа 30 литров.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы внесения.
5 0 0	Ввести сумму внесения 500 рублей.
ЧЕК	Напечатать чек.
ПУСК	Запустить ТРК.

В расчетной панели будет отображена вся расчетная информация:

ТОПЛИВО

ТОПЛИВО
пост 6 **A-95**
15.00 л × 29.75 р
446.25 р

ИТОГ

ИТОГ
всего: 446.25 р
внесено: 500.00 р
сдача: 53.75 р

Если сумма внесенных денег меньше стоимости заказа, то сдача будет отрицательной (со знаком минус) и будет выделена красным цветом.

ТОПЛИВО

ТОПЛИВО
пост 6 **A-95**
15.00 л × 29.75 р
446.25 р

ИТОГ

ИТОГ
всего: 446.25 р
внесено: 400.00 р
сдача: -46.25 р

Информация о внесенной сумме и сдаче также отражается и в чеке.

5.6 Отмена введенного заказа

Для отмены ошибочно введенного заказа следует нажимать клавишу **СТОП/СБРОС** до тех пор, пока пост не перейдет в состояние «ГОТОВ». Если на ошибочный заказ уже напечатан чек, то следует напечатать чек возврата (см. п. 5.8).

5.7 Остановка отпуска топлива

Для остановки отпуска топлива следует выбрать нужный пост и нажать клавишу **СТОП/СБРОС**. Колонка остановит отпуск, и пост перейдет в состояние «ПАУЗА» или «РАСЧЕТ». Состояние «ПАУЗА» означает, что отпуск топлива можно возобновить, нажав на клавишу **ПУСК**. Возобновление отпуска топлива возможно не на всех типах ТРК. Если пост находится в состоянии «ПАУЗА», то повторное нажатие на клавишу **СТОП/СБРОС** переведет его в состояние «РАСЧЕТ». Состояние «РАСЧЕТ» означает, что отпуск топлива остановлен и оператор может напечатать чек возврата, нажав на клавишу **ЧЕК ВОЗВР** (см. п. 5.9). Если при заказе чек не был напечатан, то клавишей **ЧЕК**

печатается чек на отпущенную дозу. Вся информация отображается на расчетной панели. Перевод поста в состояние «ГОТОВ» производится клавишей **СТОП/СБРОС**.

После остановки ТРК при неполной заправке отпуск топлива можно возобновить (см.п.5.10).

Покупатель может сам остановить отпуск топлива, повесив пистолет в ТРК. Пост перейдет в состояние «ПАУЗА» или «РАСЧЕТ», и дальнейшие действия оператора будут такими же, как описано в начале этого пункта.

5.8 Печать чека возврата по топливу

Допустим, что при вводе заказа А-92 на 20 литров оператор ошибочно выбрал вид топлива А-98 и напечатал чек. Отпуска топлива не было. В этом случае нужно сделать чек возврата.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Найти незанятый пост, на котором есть вид топлива А-98. Например, это пост №5.
ПОСТ5 ...	Выбрать пост №5, повторными нажатиями той же клавиши выбрать вид топлива А-98.
2 0	Ввести объем заказа – 20 литров.
СТОП/СБРОС	Переводим пост в состояние «РАСЧЕТ».
ЧЕК ВОЗВР.	Нажать клавишу ЧЕК ВОЗВР . На экране появится предупреждение: «Вы хотите сделать возвратный чек?»
Enter	Подтвердить печать возвратного чека.

5.9 Печать чека возврата при неполной заправке

Покупатель заказал 30 литров А-95 на посту №2. Оператор ввел заказ, напечатал чек и начал отпуск. В бак вместилось только 26.38 литра. Покупатель повесил пистолет и ждет возврата денег.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что пост №2 находится в состоянии «РАСЧЕТ». Отпущенная доза равна 26.38, а заказанная равна 30.
ЧЕК ВОЗВР.	Нажать клавишу ЧЕК ВОЗВР . На экране появится предупреждение: «Вы хотите сделать возвратный чек?»
Enter	Подтвердить печать возвратного чека.
	Вернуть покупателю сумму возврата.

Система может формировать возвратный чек двух видов:

- Чек возврата на сумму недолитого топлива.
- Полный чек возврата на сумму заказа и прямой чек на сумму отпуска.

Вид возврата устанавливается в настройках системы.

5.10 Возобновление отпуска топлива (долив)

Преждевременная остановка ТРК может произойти по разным причинам:

- ТРК остановил оператор клавишей **СТОП/СБРОС**;
- ТРК остановлена покупателем, который повесил пистолет или нажал на кнопку датчика пистолета;
- ТРК остановилась самостоятельно (например, при долгой работе насоса на закрытый пистолет).

Долив топлива зависит от типа ТРК. Некоторые типы ТРК поддерживают долив топлива, когда отпуск возобновляется без сброса табло и заказанного объема. Другим типам ТРК необходимо задать новую дозу, равную объему незаправленного остатка от первоначального заказа.

Если ТРК поддерживает долив топлива, то после остановки пост переходит в состояние «ПАУЗА». Для возобновления отпуска оператору надо выбрать данный пост и нажать на клавишу **ПУСК**. ТРК продолжит отпуск топлива без сброса первоначального заказа.

Если ТРК не поддерживает долив топлива, то после остановки пост переходит в состояние «РАСЧЕТ». Если продолжение отпуска не требуется, оператор завершает обслуживание с печатью чека возврата на остаток заказа (см. п.5.9). Если отпуск необходимо продолжить, то оператор возобновляет отпуск клавишей **ПУСК**. ТРК продолжит отпуск, но отсчет на табло ТРК начнется заново.

Поясним это на примере заправки 20 литров с остановкой и продолжением отпуска:

Объем в программе оператора	Объем на табло ТРК с поддержкой долива	Объем на табло ТРК без поддержки долива
0.00	0.00	0.00
1.24	1.24	1.24
...
10.58	10.58	10.58
12.42	12.42	12.42

Остановка и возобновление отпуска

13.73	13.73	1.31
14.13	14.13	1.71
...
19.33	19.33	6.91
20.00	20.00	7.58

Внимание! Для возобновления отпуска на некоторых типах ТРК необходимо повесить и снять пистолет.

Особенности некоторых ТРК и программы управления ТРК требуют обязательной перезарядки пистолета (повесить и снять) до команды продолжения отпуска. Если этого не сделать, то после возобновления отпуска пост будет оставаться в состоянии «ПУСК» и отпуск не начнется. В этом случае придет-

Управление отпуском топлива



ся еще раз клавишей СТОП/СБРОС остановить ТРК, повесить пистолет, снять пистолет и возобновить отпуск клавишей ПУСК.

Если остановка ТРК была вызвана тем, что повесили пистолет, то еще раз вешать и снимать его не надо (это уже было сделано).

Рассмотрим варианты возобновления отпуска на примерах.

Пример №1 Покупатель заказал 30 литров А-92 на посту №2. Оператор ввел заказ, напечатал чек и начал отпуск. Покупатель повесил пистолет, когда было отпущено 11.55 литра, но отпуск топлива надо продолжить (заправить остаток в канистру, например). ТРК не поддерживает долив.


Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	<p>Пост №2 находится в состоянии «РАСЧЕТ», отпущенный объем равен 11.55 литра, чек напечатан, в строке состояний указана сумма заказа:</p>  <p style="text-align: center;">Заказ на 30.00 л</p> <p>Покупатель уже повесил пистолет. Попросить покупателя снять пистолет.</p>
ПУСК	<p>Возобновление отпуска. На экране появляется окно:</p> 
Enter	<p>Подтвердить продолжение отпуска. Отпуск продолжится. На экране объем дойдет до 30 литров, а на табло ТРК будет отображаться 18.45 литра.</p>

Пример №2 Покупатель подъехал к посту №5, снял пистолет А-92 и заказал заправку до полного бака. После заправки 12.58 литра на пистолете сработала отсечка и кран закрылся. Через некоторое время ТРК остановилась, но бак еще не полный и отпуск надо продолжить. ТРК поддерживает долив.



Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Пост №5 находится в состоянии «ПАУЗА», отпущенный объем равен 12.58 литра, пистолет снят, чек не напечатан:

	
ПУСК	Возобновление отпуска. Пост возобновит отпуск топлива.
ЧЕК	После окончания отпуска, когда пост переходит в состояние «РАСЧЕТ», напечатать чек на общий объем заправки.

Пример №3 Покупатель заказал 20 литров А-98 на посту №6. Оператор ввел заказ, напечатал чек и начал отпуск. Во время отпуска оператор по ошибке на выделенном посту №6 нажал на клавишу СТОП/СБРОС. Отпуск остановился, покупатель ждет продолжение заправки. ТРК не поддерживает долив.


Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	<p>Пост №6 находится в состоянии «РАСЧЕТ», отпущенный объем равен 4.13 литра, чек напечатан:</p>  <p>Извиниться и попросить покупателя повесить и снять пистолет.</p>
ПУСК	<p>Возобновление отпуска. На экране появляется окно:</p>  <p>Сказать покупателю, что уже заправлено 4.13 литра и остаток в 15.87 литра будет отпущен с ТРК с нуля.</p>
Enter	<p>Подтвердить продолжение отпуска. Отпуск продолжится. На экране объем дойдет до 20 литров, а на ТРК будет заправлено 15.87 литра.</p>

5.11 Отпуск топлива по безналичному расчету

Отпуск топлива по безналичному расчету обычно означает отпуск по талонам, ведомостям или по пластиковым картам. Виды безналичной оплаты и способы их оформления зависят от того, как это принято в фирме — владельце АЗС. Системе надо указать вид оплаты, по которому производится

отпуск топлива. Все виды безналичной оплаты занесены в базу данных. Окно выбора вида оплаты вызывается клавишей **ВИД ОПЛАТЫ** (см. пункт 2).



В таблице окна выбора вида оплаты показаны названия видов оплат и клавиши выбора. В данном примере для выбора вида оплаты "Талоны" надо нажать клавишу **1** основной части клавиатуры. Выбор оплаты можно произвести без вызова окна, если после ввода дозы нажать на клавишу выбора. Например, для выбора вида оплаты "Ведомость" надо нажать **6**.

Привязка вида оплаты к определенной клавише устанавливается в настройках системы.

Покупатель заказывает А-92 по талонам на 40 литров с поста №2.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №2 снят пистолет А-92.
ПОСТ2	Выбрать пост №2, если он еще не выбран.
4 0	Ввести объем заказа 40 литров.
ВИД ОПЛАТЫ	Вызов окна видов оплаты.
1	Выбрать вид оплаты – Талоны.
ЧЕК	Напечатать чек, если он предусмотрен для талонов.
ПУСК	Запустить ТРК.

Если оператор помнит, что вид оплаты талон связан с клавишей 1, действий будет меньше:

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №2 снят пистолет А-92.
ПОСТ2	Выбрать пост №2, если он еще не выбран.
4 0	Ввести объем заказа 40 литров.
1	Выбрать вид оплаты – Талоны.
ЧЕК	Напечатать чек, если он предусмотрен для талонов.
ПУСК	Запустить ТРК.

Допустимо, что вид оплаты не имеет привязки к клавише. В этом случае выбрать такой вид оплаты можно только через окно "Выбор типа оплаты", выделяя нужную строку клавишами   с последующим подтверждением клавишей **Enter**.

Если вид безналичной оплаты предусматривает расчет в рублях, как например, карты Сбербанка, то можно заправить на сумму и до полного бака.

5.12 Технологический отпуск топлива

Режим технологического отпуска топлива (проверка на подачу) соответствует специальному виду оплаты "Прокачка". Включение режима "Прокачка" производится указанной в окне вида оплаты клавишей выбора. В примере на предыдущем рисунке это клавиша **8**.

Надо сделать технологический отпуск 10 литров А-98 на посту №4.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	На главном экране проверить, что на посту №4 снят пистолет А-98.
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.
1 0	Ввести объем заказа 10 литров.
ВИД ОПЛАТЫ	Вызов окна видов оплаты.
8	Переключить пост в режим «прокачки».
ПУСК	Запустить ТРК.

5.13 Отпуск топлива по пластиковым картам


Некоторые системы могут быть оборудованы специальными считывателями пластиковых карт. При считывании карты вид и параметры оплаты определяются автоматически.

Рассмотрим пример обслуживания по идентификационной карте с назначением скидки и проверки PIN-кода (секретный код, без ввода которого карту невозможно обслужить).

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал, например, 20 литров А-92 на 3 посту по своей карте.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Удостовериться, что карта относится к тем, которые обслуживаются на вашей АЗС.
	Проверить на главном экране, что на посту №3 снят пистолет А-92.
ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
	Считать карту. На экране должно появиться окно:


	 <p>Номер карты, указанный в поле "Карта №" надо сверить с номером, нанесенным на карте. Название Организации / Владельца выводится для справки. В поле "Информация по карте" указывается дополнительная информация о ценах, скидках и остатках. Если карта имеет PIN-код, то его надо ввести. Это может сделать сам покупатель на специальной клавиатуре или оператор со слов покупателя. В поле "Топливный лимит" указывается расчетный литровый лимит на текущий момент. Объем заказа не должен превышать значение этого лимита.</p>
Enter	Подтвердить карту. В программе изменится вид оплаты, что будет отражено на расчетной панели.
ЧЕК	Напечатать чек. На чеке, кроме всего прочего, будет напечатан тип и номер карты.
ПУСК	Запустить ТРК.

Карта может оказаться запрещенной. Это делается, например, при потере карты. В этом случае в окне параметров карты отображается предупреждение: "КАРТА ЗАПРЕЩЕНА !". Обслужить такую карту будет невозможно.

5.14 Отпуск топлива по ведомостям


Отпуск по ведомости часто используется для заправки автомобилей организаций, которые заключили договор с АЗС о безналичном обслуживании. После заправки водитель расписывается в ведомости, в которой указываются время заправки, номер машины, объем и вид заправленного топлива и прочее. Периодически, по этим ведомостям для каждой организации составляются счета на оплату реализации топлива.

Для автоматизации учета заправок по ведомостям необходимо, чтобы эта информация сохранялась в базе данных. Списки организаций и номеров машин предварительно вводятся в программе менеджера АЗС, а оператору необходимо только выбрать номер заправляемого автомобиля в окне обслуживания по ведомостям. Это окно появляется при выборе вида оплаты "Ведомость" (название может быть другим).



В этом окне есть список номеров машин и список организаций. Переключение между списками производится клавишами . Перемещение внутри списков производится клавишами . Если в списке организаций выделена строка "--- все ---", то отображаются номера машин всех организаций. Если в списке организаций выделена конкретная организация, то отображаются номера машин только этой организации. В данном примере выделена "Пожарная часть" и отображены номера ее автомобилей.

Для быстрого поиска номера машины можно воспользоваться поиском подстроки. Например, водитель называет номер автомобиля: К 556 МВ 78. Оператор набирает первые две цифры этого номера 55. Список номеров фильтруется, т.е. в нем остаются только номера, содержащие символы 55.






Строка поиска отображается в специальном поле над списком номеров. Ее можно редактировать клавишей **Backspace**. Удаление строки поиска и возврат ко всему списку производится клавишей **СТОП/СБРОС**.

Рассмотрим пример обслуживания по ведомости. Водитель вставил пистолет в бак и заказал, например, 15 литров А-98 на 2 посту. Он запрашивается по ведомости от СМУ-101, номер машины В 927 ОМ 78.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №2 снят пистолет А-98.
ПОСТ2	Выбрать пост №2, если он еще не выбран.
1 5	Ввести объем заказа 15 литров.
ВИД ОПЛАТЫ	Вызов окна видов оплаты. Выбрать вид оплаты "Ведомость".
	В появившемся окне "Обслуживание по ведомостям" найти и выделить номер В 927 ОМ 78.


	
<p>Enter</p>	<p>Появится окно с информацией.</p>  <p>Если карта имеет PIN-код, то его необходимо будет ввести. В поле "Информация по карте" указывается дополнительная информация о ценах, скидках и остатках. Здесь можно отказаться от обслуживания или подтвердить выбор.</p>
<p>Enter</p>	<p>Подтвердить выбор номера автомашины В 927 ОМ 78. В программе изменится вид оплаты, что будет отражено на расчетной панели.</p> 
<p>ЧЕК</p>	<p>Напечатать чек. На чеке, кроме всего прочего, будет напечатан номер машины.</p>
<p>ПУСК</p>	<p>Запустить ТРК.</p>

5.15 Контроль вводимой дозы по лимитным видам оплаты

При обслуживании автомашин по идентификационным картам или ведомостям каждому номеру карты (автомашины) может быть назначен лимит в литрах и/или денежный остаток в рублях. В системе предусмотрен контроль вводимой дозы для лимитных видов оплаты. При выборе данного вида оплаты в окне информации по карте будет указан топливный лимит. В режиме полного бака топливный лимит устанавливается автоматически. При заказе дозы большей топливного лимита система предложит изменить заказанную дозу.

Пример №1. Рассмотрим обслуживание по ведомости автомашины с номером в812ар78, принадлежащей Пожарной части №13, с недельным лимитом А-92 в 100 литров. Водитель в течение текущей недели уже заправил 55 литров.

При выборе в окне "Обслуживание по ведомостям" номера в812ар78 появится окно с информацией:




The screenshot shows a window titled "Ведом(в812ар78)". It contains the following fields and information:

- Карта №: в812ар78
- Информация по карте: Доп.инф.: Иванов С.В. Недельный лимит: 100.00 л. Остаток лимита: 45.00 л. Базовая цена.
- Организация / Владелец: Пожарная часть №13
- PIN-код: (empty field)
- Топливный лимит: 45.00 л
- Buttons: "Подтвердить Enter" (with a checkmark icon) and "Отмена Esc" (with a red X icon).

В нижнем числовом поле указывается топливный лимит 45.00л, больше которого система не позволит заправить.

Если оператор укажет дозу большую, например, 100.00л. и нажмет клавишу печати чека или запустит ТРК, появится сообщение:



The screenshot shows a "Внимание" (Warning) dialog box with a red triangle icon containing a question mark. The text inside reads:

Топливный лимит 45.00 л превышен заказанной дозой 100.00 л.

Хотите установить дозу 45.00 л и продолжить ?

Buttons: "Подтвердить Enter" (with a checkmark icon) and "Отменить Esc" (with a red X icon).

После подтверждения доза будет изменена на 45.00л.

Пример №2. Рассмотрим обслуживание по идентификационной карте № 580010001234, принадлежащей Автопарку №4. Ограничений на объемы заправок и виды топлива нет, но ограничен рублевый остаток карты (772.00 р.). Цены с 5%-ной скидкой. Покупатель заказал А-95 до полного бака, базовая цена А-95 12.40р.

После считывания карты появится окно с информацией:

Ведомость(580010001234)


Карта №:
580010001234

Информация по карте:
Доп.инф.:
Скидка на А-95: 5%
Рублевый остаток на карте: 772.00 р.

Организация / Владелец:
Автопарк №4

ПИН-код:
[]

Топливный лимит: **65.53 л**

Цена со скидкой: $12.40 * 0.95 = 11.78$ р.

Топливный лимит рассчитывается как "Рублевый остаток"/"Цену":
 $772.00 / 11.78 = 65.53$ л.

После заказа дозы до полного бака (по умолчанию бак ограничен 200л.) доза автоматически установится равной 65.53л.

5.16 Отпуск топлива по виду оплаты "Свободная сумма"

Использование вида оплаты "Свободная сумма" позволяет скорректировать окончательную сумму чека. Например, на АЗС надо обслуживать карточки какой-нибудь региональной дисконтной системы. Карточки обслуживаются через терминал, который не связан с системой GasKit. Оператор, регистрируя продажу по карточке на терминале, получает окончательную сумму чека. Эту сумму оператор вводит в окне, которое появляется перед печатью чека в GasKit. На чек и в базу данных попадает скорректированная сумма чека.



Этот вид оплаты можно использовать и без стороннего терминала, когда оператор по каким-то внутренним правилам назначает скидку вручную. Например, праздничная акция – 9 Мая всем ветеранам скидка 50%!

Рассмотрим пример обслуживания по виду оплаты "Свободная сумма".

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал, например, 20 литров А-95 по цене 23.00р. за литр на 1 посту по карте Роснефти.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Оператор сначала регистрирует продажу на терминале. Получается $20 \times 23.00 = 460.00$ рублей, но по карте получилась скидка 5%. Сумма уменьшается до 437.00 рублей.
	Проверить на главном экране, что на посту №1 снят пистолет А-95.
ПОСТ1	Выбрать пост №1, если он еще не выбран.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ВИД ОПЛАТЫ	Вызов окна видов оплаты. Выбрать вид оплаты "Свободная сумма".
ЧЕК	Нажать клавишу печати чека.
	Появляется окно, где можно указать либо итоговую сумму чека.

	<p>ка со скидкой, либо процент скидки:</p> 
<p>Enter</p>	<p>Оператор вводит, например, сумму 437. После подтверждения на фискальном регистраторе печатается чек на сумму 460.00 рублей, но со скидкой на 23.00 рубля и итоговой суммой на 437.00 рублей. В расчетной панели будет отражено:</p> 
<p>ПУСК</p>	<p>Запустить ТРК.</p>

Особенности обслуживания по виду оплаты со свободной суммой:

1.

При заказе на сумму по данному виду оплаты со скидкой не будет пересчета объема топлива. Например, покупатель хочет заправить А-95 на 500 рублей. При текущей цене за литр 23.00 программа рассчитывает объем заправки $500.00 / 23.00 = 21.73$ литра. При скидке 5% цена литра будет равна 21.85 и покупатель ожидает, что на 500 рублей ему заправят $500.00 / 21.85 = 22.85$ литра.

При регистрации продажи по данному виду оплаты размер скидки определяется в момент печати чека, когда программа уже не может изменить заказанный объем.

Покупатель получит 21.73 литра по цене 21.85 на сумму $21.73 \times 21.85 = 474.80$ со сдачей 25 рублей 20 копеек.

Таким образом, следует принимать заказы со свободной суммой только в литрах.

2.

При указании скидки на чек в % в окне "Свободная сумма" может появиться расхождение в несколько копеек между итоговой суммой чека на фискальном регистраторе и на терминале. Во избежание этого лучше в окне "Свободная сумма" вводить итоговую сумму чека в рублях, полученную из чека терминала.

5.17 Печать товарного чека

Товарный чек — это нефискальный чек, в котором указаны: дата, место, список проданных товаров с количеством, ценами и общей суммой. Чек подписывается продавцом и на нем ставится печать магазина. Такие чеки требуются для отчетности.

Печать товарного чека производится клавишей **ТОВАР. ЧЕК** (см. пункт 2).

Форма товарного чека определяется при настройке системы.

Напечатать товарный чек можно для любого вида оплаты, пока не завершён отпуск и пост не перешел в состояние «ГОТОВ».

Покупатель вставил пистолет в бак и заказал 20 литров А-92 на 3 посту и попросил товарный чек.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №3 снят пистолет А-92.
ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ЧЕК	Напечатать чек.
ТОВАР. ЧЕК	Напечатать товарный чек.
ПУСК	Запустить ТРК.

5.18 Печать чека залога

Чек залога печатается по требованию покупателя, когда он оставляет деньги на кассе в залог перед заправкой до полного бака. Печать чека залога производится клавишей **ТОВАР. ЧЕК** (см. пункт 2), когда пост находится в состоянии "ВВОД" и выбран режим полного бака.

Покупатель вставил пистолет в бак и заказывает заправку до полного бака А95 с 1 поста, но не более чем на 1000 рублей. Покупатель оставляет оператору 1000 рублей и просит напечатать чек залога.

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №1 снят пистолет А-95.
ПОСТ1	Выбрать пост №1, если он еще не выбран.

Управление отпуском топлива

ПОЛН. БАК	Включить режим заправки до полного бака.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы.
1 0 0 0	Ввести сумму 1000 рублей.
ТОВАР.ЧЕК	Напечатать чека залога.
ПУСК	Запустить ТРК.
	Дождаться окончания отпуска, когда пост из состояния «ОТПУСК» перейдет в состояние «РАСЧЕТ». В это время можно обслуживать другие посты.
ЧЕК	После окончания отпуска, когда пост перейдет в состояние «РАСЧЕТ», напечатать чек.

6. Управление продажей товаров

Внимание: В версии *GasKit v.8.0 Lite* продажа товаров не поддерживается.

Для регистрации продажи товаров оператору нужно выбрать требуемый товар из общего списка, ввести продаваемое количество, повторить эти действия для других продаваемых товаров и напечатать чек. Подробное описание действий оператора будет представлено ниже.

Система ведет количественный и ценовой учет товаров. В списке товаров показываются его текущий остаток и стоимость. Система не позволит продать товар, текущий остаток которого равен нулю. В случае расхождения фактического и расчетного остатка товара оператору необходимо обратиться к менеджеру АЗС.


Для точной идентификации каждый товар имеет артикул, т.е. уникальный числовой код, присущий данному товару. В современной торговле широко применяются штрихкоды, которые считываются специальными устройствами — сканерами штрихкодов, что позволяет повысить производительность и снизить количество ошибок учета. Выбирать товар из общего списка можно по артикулу, по штрихкоду и по названию товара.

При выборе товаров в расчетной панели в поле «Товары» отображается общая сумма продаваемых товаров.

Операция продажи товаров может быть привязана к продаже топлива, при этом будет сформирован единый чек на топливо и товары.

Программный комплекс *GasKit* поддерживает торговлю услугами. Услуга - это товар, которые не имеет понятия остатка. Примеры услуг на АЗС: мойка машины, балансировка колес и т.п. Все действия по продаже услуг точно такие же, как и при продаже товаров, только значение остатка для услуг всегда будет пустым. В последующем описании всё, что относится к торговле товарами можно отнести к торговле услугами, если нет специальных оговорок.

6.1 Окно продажи товаров



В этом окне оператор выбирает продаваемый товар и задает его количество. Окно вызывается клавишей **ТОВАРЫ**, а закрывается клавишей **Esc** или **ЧЕК**.

В таблице «Доступные товары» показаны все товары, введенные в базу данных. В таблице «Выбранные товары» показаны товары, которые оператор выбрал по заказу покупателя. После нахождения товара в таблице доступных товаров, нажатие клавиши **Enter** переводит его в таблицу выбранных товаров в количестве 1 штука. Повторное нажатие клавиши **Enter** увеличивает количество на единицу товара. Так, если надо продать три бутылки «Пепси колы», надо выделить этот товар и трижды нажать клавишу **Enter**.

Если к рабочему месту оператора подключен сканер штрихкодов, то сканирование штрихкода товара автоматически выделяет его в таблице доступных товаров и заносит его в таблицу выбранных товаров. Повторное сканирование того же штрихкода увеличивает количество на единицу товара.

Для ручного ввода количества товара необходимо после добавления товара клавишей **Tab** перейти в таблицу выбранных товаров, нажать клавишу **Enter**, ввести нужное число и подтвердить ввод повторным нажатием **Enter**.

Поиск в таблице доступных товаров можно производить по-разному:

- По артикулуна клавиатуре вводится артикул, если такой товар найден, то он выделится. Введенный артикул будет отображен в «Строке поиска».
- По названиюна клавиатуре вводятся буквы из названия товара. В таблице остаются только те товары, название которых содержат введенную строку. Введенные символы будут отображены в «Строке поиска». Такой способ рекомендуется применять, если неизвестен артикул или штрихкод.

- Просмотром таблицыклавишами   можно просматривать таблицу в поисках товара с неизвестными артикулом, штрихкодом и точным названием. Этот способ самый медленный и применяется только в экстренных ситуациях.

«Строку поиска» можно редактировать клавишей **Backspace**.

Если, находясь в таблице доступных товаров, нажать клавишу **СТОП/СБРОС**, содержание таблицы выбранных товаров полностью очистится, т.е. выбор товаров будет отменен. Для отмены ввода одной единицы товара из списка выбранных надо клавишей **Tab** перейти в таблицу выбранных товаров, клавишами   выделить нужный товар и нажать клавишу **СТОП/СБРОС**. Выделенный товар будет удален или его количество уменьшится на единицу.

Переключение между таблицами доступных и выбранных товаров производится клавишей **Tab**.

При продаже товара чек может быть единым, при этом в общую сумму входит стоимость топлива и товара, а может быть отдельным только на товар. Переключение режимов единого и отдельного чеков производится клавишей **Товары**, при этом заголовок окна продажи товаров переключается между «Продажа товаров и топлива» и «Продажа товаров». В режиме единого чека в списке выбранных товаров будет присутствовать строка с количеством и ценой топлива.

6.2 Продажа товара с отдельным чеком

Покупатель заказал одну бутылку стеклоомывателя за 65 рублей и две лампы по 130 рублей.

Пример №1. Оператор знает артикулы выбранных товаров: стеклоомыватель - 2001, лампа - 2098. Артикул можно посмотреть на ценнике.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. Если в заголовке окна написано «Продажа товаров и топлива», надо еще раз нажать клавишу Товары , чтобы переключиться в режим «Продажа товаров» с отдельным чеком.
2 0 0 1	Ввести артикул стеклоомывателя. В таблице доступных товаров выделяется стеклоомыватель.
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров стеклоомыватель – 1 шт.
2 0 9 8	Ввести артикул лампы. В таблице доступных товаров выделяется «Лампа H4 белая, голубая, золотая 60/55».
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров лампу – 1 шт.
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров лампу – 2 шт.

Вид окна продаж товара

Сопутствующие товары

Продажа товаров

Доступные товары:

Артикул	Остаток	Цена	Название
2097	5	180.00	Жиклёр омывателя три цвета
2098	14	130.00	Лампа Н4 белая,голубая,золотая 60\55
2099	10	44.00	Жидкость для розжига 0.5 л
2100	8	70.00	Уголь древесный
2566		120.00	Мойка легковой автомашины
3000	0	0.00	фрутиг
3001	68	20.00	Невское Классич. ж/б 0,5л
3002	90	20.00	Невское Светлое ж/б 0,5л
3003	133	20.00	Невское Оригин. ж/б 0,5л
3004	90	28.00	Мирас

Выбранные товары:

Артикул	Кол-во	Цена	Название
2001	1	65.00	Стеклоомыватель Обзор 5л
2098	2	130.00	Лампа Н4 белая,голубая,золотая 60\55

Вид расчетной панели с общей суммой.

вид оплаты

Наличные

топливо

р

товары

2001 Стеклоомыватель Обзор 5л
1 × 65.00 = 65.00

2098 Лампа Н4 белая,голубая,золотая ...
2 × 130.00 = 260.00

325.00 р

ЧЕК | Напечатать чек. Окно продажи товаров закрывается.

Пример №2. Оператор сканирует штрихкоды выбранных товаров.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Сканировать штрихкод стеклоомывателя. Окно продажи товаров появляется автоматически. В таблице выбранных товаров появляется стеклоомыватель в количестве 1 шт. Если в заголовке окна продажи товаров написано «Продажа товаров и топлива», надо нажать клавишу Товары , чтобы переключиться в режим «Продажа товаров» с отдельным чеком.
	Два раза сканировать штрихкод лампы. В таблице выбранных товаров появляется «Лампа Н4 белая, голубая, золотая 60/55» в количестве 2 шт.
ЧЕК	Напечатать чек, окно продажи товаров закрывается.

Пример №3. Покупатель заказал 30 пачек сигарет.

Сложность в количестве товара: тридцать раз сканировать штрихкод или нажимать **Enter** неудобно.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Найти на полках эти сигареты, проверить, что количества хватает. Сканировать штрихкод. В таблице выбранных товаров появятся сигареты в количестве 1 шт.
Tab	Перейти в таблицу выбранных товаров.
Enter	Перейти в режим ручного ввода количества товара.
3 0	Ввести количество продаваемого товара.
Enter	Подтвердить ввод количества.
ЧЕК	Напечатать чек, окно продажи товаров закрывается.

Если сканировать штрихкод нельзя, то поиск товара можно сделать через ввод артикула или названия.

При продаже товара можно указать сумму внесения, тогда на чеке и на расчетной панели будет показано, сколько внесено и какая сдача. Для ввода суммы внесения перед печатью чека надо нажать клавишу **НА СУММУ** (см. пункт 2) и ввести сумму внесенных денег.

6.3 Продажа товара вместе с топливом

Для формирования единого чека на топливо и товары сначала заказывается топливо, а потом товары.

В последующих примерах товар будет выбираться по артикулу. Выбор товара по штрихкоду и названию описан в пункте 6.1.

Пример №1. Покупатель заказывает 20 литров А-92 на посту №4 и бутылку Кока-Колы.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №4 снят пистолет А-92.
ПОСТ4	Выбрать пост №4, если он еще не выбран.
2 0	Ввести объем заказа 20 литров.
ПУСК	Запустить ТРК.
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. В заголовке окна должно быть написано «Продажа товаров и топлива». В таблице выбранных товаров уже есть 20 литров А-92.
6 0 0 8	Ввести артикул Кока-Кола. В таблице доступных товаров выделяется Кока-Кола.
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров Кока-Кола – 1 шт.
	В расчетной панели проверить сумму заказа топлива, товара и общую сумму.
ЧЕК	Напечатать чек. Окно продажи товаров закрывается.
	В расчетной панели в соответствующих секциях отображает

	информация по топливу и товарам.
--	----------------------------------

Пример №2. Покупатель дает 250 рублей, заказывает две пачки сигарет «Петр I», а на оставшиеся — бензин А-95 с поста №6. Стоимость одного литра А-95 — 12 рублей, стоимость одной пачки «Петр I» — 11 рублей.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №6 снят пистолет А-95.
ПОСТ6	Выбрать пост №6, если он еще не выбран.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы.
2 5 0	Ввести сумму заказа 250 рублей.
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. В заголовке окна должно быть написано «Продажа товаров и топлива». В таблице выбранных товаров уже есть строка про 20.83 литра А-95.
6 0 9 1	Ввести артикул сигарет «Петр I». В таблице доступных товаров выделяются сигареты «Петр I».
Enter Enter	Занести в таблицу выбранных товаров сигареты «Петр I» – 2 шт.
	В расчетной панели проверить сумму заказа топлива и товара: Топливо за наличные: 19 литров по 12 рублей = 228 рублей; Товар: 22 рубля; Всего: 250 рублей.
Esc	Закрывать окно продажи товаров. В расчетной панели в соответствующих секциях отображается информация по топливу и товарам
ПУСК	Запустить ТРК.
ЧЕК	Напечатать чек.

Пример №3. Покупатель заказывает А-98 на 150 рублей с поста №2 и Атлас Лен. области. Цена А-98 — 8 рублей, атласа — 124 рубля.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на посту №2 снят пистолет А-98.
ПОСТ2	Выбрать пост №2, если он еще не выбран.
НА СУММУ	Включить режим ввода суммы.
1 5 0	Ввести сумму заказа 150 рублей.
НА СУММУ	Отменить режим ввода на сумму. Если этого не сделать, стоимость атласа отнимется от 150 рублей, как в примере №2.
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. В заголовке окна должно быть написано «Продажа товаров и топлива». В таблице выбранных товаров уже есть 18.75 литра А-98.
9 0 2 5	Ввести артикул Атласа Лен. Области. В таблице доступных товаров выделяется товар «Атлас Лен. области».
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров Атлас Лен. области – 1 шт.
	В расчетной панели проверить сумму заказа топлива и товара: Топливо за наличные: 18.75 литров по 8 рублей = 150 рублей; Товар: 124 рубля; Всего: 274 рубля.
Esc	Закрыть окно продажи товаров. В расчетной панели в соответствующих секциях отображает информация по топливу и товарам.
ПУСК	Запустить ТРК.
ЧЕК	Напечатать чек.

Пример №4. Покупатель заказывает ДТ на посту №3 до полного бака и три бутылки Тосола.

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
	Проверить на главном экране, что на 3 посту снят пистолет ДТ.
ПОСТ3	Выбрать пост №3, если он еще не выбран.
ПОЛН. БАК	Включить режим заправки до полного бака.
ПУСК	Запустить ТРК.
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. В заголовке окна должно быть написано «Продажа товаров и топлива». В таблице выбранных товаров уже есть строка про 200 литров ДТ.
5 0 0 6	Ввести артикул Тосола. В таблице доступных товаров выделяется Тосол.
Enter Enter Enter	Занести в таблицу выбранных товаров Тосол – 3 шт.
	В расчетной панели проверить сумму заказа топлива и товара: Топливо за наличные: Полный бак; Товар: 78 рублей.
Esc	Закрыть окно продажи товара и дождаться конца заправки до полного бака. В этот период можно обслуживать других покупателей с других постов. При выборе поста №3 в расчетной панели отображается в соответствующих секциях информация по топливу и товарам.
	После окончания заправки до полного бака пост №3 перейдет в состояние «РАСЧЕТ».
ЧЕК	Напечатать единый чек на топливо и товары.

6.4 Возврат товара


Покупатель возвращает купленный у вас товар. Если товар принимается, то надо сделать чек возврата. Допустим, что возвращаются "Крышка бензобака 01-07" и "Лампа 7506-02 Osram 21w 12v".

Действия оператора (по умолчанию установлен традиционный – на литры метод ввода заказа):

Клавиша	Описание действия
Товар	Открывается окно продажи товара.
5 0 7 7	Ввести артикул крышки бензобака. В таблице доступных товаров выделяется «Крышка бензобака 01-07».
Enter	Занести крышку бензобака в таблицу выбранных товаров — 1 шт.
5 1 4 7	Ввести артикул лампы. В таблице доступных товаров выделяется Лампа 7506-02 Osram 21w 12v.
Enter	Занести лампу в таблицу выбранных товаров — 1 шт.
ЧЕК ВОЗВР.	Напечатать чек возврата. На экране появится запрос подтверждения: "Вы хотите сделать возвратный чек?"
Enter	Подтвердить печать возвратного чека.

6.5 Продажа товаров по виду оплаты

Во всех предыдущих примерах описывалась продажа товаров за наличный расчет, который является видом оплаты по умолчанию. Смена вида оплаты при продаже товаров делается с помощью окна выбора типа оплаты, которое вызывается клавишей **ВИД ОПЛАТЫ** (см. пункт 2).




При продаже товара смену типа оплаты можно сделать в любой момент до печати чека. Рассмотрим пример:

Покупатель по платежной карте желает купить одну канистру антифриза за 12 рублей и две бутылки дистиллированной воды по 24 рубля. Оператор знает артикулы выбранных товаров: антифриз - 2002, вода - 2202.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. Если в заголовке окна написано «Продажа товаров и топлива», надо еще раз нажать клавишу Товары , чтобы переключиться в режим «Продажа товаров» с отдельным чеком.
2 0 0 2	Ввести артикул антифриза. В таблице доступных товаров выделяется антифриз.
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров антифриз – 1 шт.
2 2 0 2	Ввести артикул дистиллированной воды. В таблице доступных товаров выделяется «Вода дистил. 3л».
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров воду – 1 шт.
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров воду – 2 шт.

Вид окна продаж товара



ВИД ОПЛАТЫ	Вызов окна смены типа оплаты.
клавишами ↑ ↓	Выделить тип оплаты "Плат. карта".
Enter	Выбрать выделенный тип оплаты.
В расчетной панели проверить смену типа оплаты на "Плат. карта":	

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>вид оплаты</p> <p>Плат. карта</p> <p>топливо</p> <hr/> <p style="text-align: right;">р</p> <p>товары</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">2002 Антифриз лужский 4 кг</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1 × 12.00 = 12.00</td> </tr> <tr> <td>2202 Вода дистил. 3л</td> <td style="text-align: right;">2 × 24.00 = 48.00</td> </tr> </table> <hr/> <p style="text-align: right;">60.00 р</p> </div>	2002 Антифриз лужский 4 кг	1 × 12.00 = 12.00	2202 Вода дистил. 3л	2 × 24.00 = 48.00	
2002 Антифриз лужский 4 кг	1 × 12.00 = 12.00					
2202 Вода дистил. 3л	2 × 24.00 = 48.00					
ЧЕК	Напечатать чек. Окно продажи товаров закрывается.					

Внимание: Совместная продажа товаров и топлива в режиме полного бака для лимитных видов оплаты запрещена.

6.6 Печать товарного чека

Товарный чек — это нефискальный чек, в котором указаны: дата, место, список проданных товаров с количеством, ценами и общей суммой. Чек подписывается продавцом и на нем ставится печать магазина. Такие чеки требуются для отчетности.

Печать товарного чека производится клавишей **ТОВАР. ЧЕК** (см. пункт 2).

Форма товарного чека определяется при настройке системы.

Печать товарного чека при продаже товара надо производить до печати кассового чека.

Покупатель заказал одну бутылку стеклоомывателя за 105 рублей и две лампы по 20 рублей и попросил напечатать товарный чек.

Действия оператора:

Клавиша	Описание действия
Товары	На экране появляется окно продажи товаров. Если в заголовке окна написано «Продажа товаров и топлива», надо еще раз нажать клавишу Товары , чтобы переключиться в режим «Продажа товаров» с отдельным чеком.
5 0 0 2	Ввести артикул стеклоомывателя. В таблице доступных товаров выделяется стеклоомыватель.
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров стеклоомыватель – 1 шт.
5 1 4 7	Ввести артикул лампы. В таблице доступных товаров выделяется «Лампа 7506 Osram 21w 12v».
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров лампу – 1 шт.
Enter	Занести в таблицу выбранных товаров лампу – 2 шт.
ТОВАР. ЧЕК	Печать товарного чека
ЧЕК	Печать кассового чека.

7. Обслуживание карт ПЕТРОЛ ПЛЮС

7.1 Общие положения

Карты Петрол Плюс — это чиповые платежные карты, которые широко применяются для расчетов за топливо и товары на АЗС по всей России. Чиповые карты имеют блок с электронной памятью (чип), в котором хранится информация о параметрах карты и об остатках платежных средств.

Для обслуживания этих карт применяются терминалы, с помощью которых оператор узнает параметры карты, списывает или начисляет средства. Терминалы имеют устройство для печати чеков. Терминалы по каналам связи обмениваются данными с расчетными центрами. Обслуживание карт на терминале можно проводить вручную или в полуавтоматическом режиме, если терминал подключен к компьютерной программе оператора АЗС.



7.2 Карты ЛНР Петрол Плюс

ЛНР — это Лояльность за Наличный Расчет. Эти карты применяются для наличных расчетов, но в отличие от обычной покупки за свои наличные, обладатель карты получает скидку, начисление бонусных баллов и т.д. Есть разные программы лояльности, главная цель которых — привлечение клиентов.

Оператору АЗС при обслуживании по карте ЛНР важно понимать, что расчет с покупателем будет за наличные, но цена, скорее всего, будет ниже обычной. Причем, цена определится только после регистрации покупки по карте, поэтому при продаже топлива сначала надо провести регистрацию по карте, потом напечатать чек на фискальном регистраторе и после этого запустить ТРК.

7.3 Платежная карта Петрол Плюс

Платежные карты применяются для безналичных расчетов. Средства уже занесены на карту и при продаже товара списываются с нее.

На карте имеются кошельки. Один кошелек рублевый и несколько топливных. В рублевом кошельке хранится сумма, которая может тратиться при покупке и топлива и товаров по текущим ценам. В топливном кошельке хранится объем топлива, который тратится при заправках. Возможно, что на карте есть только рублевый кошелек для покупки и топлива и товаров. Бывают карты только с топливными кошельками.

В платежных картах Петрол Плюс применяются лимиты. Лимит — это ограничение покупательной способности карты. Обычным примером является суточный лимит: на карте имеется кошелек А-92 на 1500 литров, но за сутки по этой карте нельзя заправить более 100 литров.

Карта имеет срок действия, по истечению которого обслуживание карты невозможно. Карта может быть в "черном списке", т.е. в списке запрещенных карт.

Оператору не нужно знать всю информацию об остатках и лимитах на карте. Важно проводить регистрацию покупки топлива или товара до отпуска. Если карта запрещена или на ней нет средств, то регистрация не пройдет и оператор будет знать, что отпускать топливо нельзя.

Регистрация продажи по платежным картам, обычно, требует ввода PIN-кода, который вводится на терминале самим покупателем.

7.4 Особенности обслуживания карт Петрол Плюс

7.4.1 Терминал должен находиться в пассивном режиме

Терминал, изначально, рассчитан на автономный режим, когда оператор все операции регистрации совершает самостоятельно на клавиатуре терминала. Если терминал подключается к программе оператора АЗС, то основное управление проводится автоматически через компьютер. Оператору остается только вставлять, вынимать карту и вводить PIN-коды. Но для связи с программой терминал необходимо перевести в пассивный режим. Для этого надо в списке главного меню выполнить команду "Протоколы", а затем выбрать "UNIPOS". В пассивном режиме на табло терминала должна быть надпись "Ожидание запроса АВН - ОТМЕНА". Если терминал не переведен в пассивный режим, то на попытки регистрации по карте будут выводиться сообщения "Сбой при чтении карты".

При пересменке на терминале надо проводить разрегистрацию и регистрацию, для чего надо выйти из пассивного режима в автономный (нажать кнопку АВН два раза). После регистрации нового оператора терминал опять необходимо перевести в пассивный режим.

7.4.2 Запрещена совместная продажа топлива и товаров в одном чеке

Терминалы карт Петрол Плюс не позволяют включить в один чек продажу за рубли и продажу топлива. Из-за этого совместная продажа топлива и товаров по картам Петрол Плюс (и ЛНР и платежным) запрещена.

Программа оператора АЗС на попытку зарегистрировать совместную продажу выдаст предупреждение: "Совместная продажа топлива и товаров по картам Петрол Плюс невозможна". Поэтому, если покупатель по карте Петрол Плюс желает купить и топливо и товары необходимо регистрировать две отдельные продажи, каждую со своим чеком и вводом PIN-кода.

7.4.3 Нет пересчета объема топлива при заказе на сумму для карт со скидкой

Для ясности рассмотрим пример. Покупатель хочет заправить А-92 на 200 рублей. При текущей цене за литр 19.20 программа рассчитывает объем заправки $200.00/19.20=10.41$ литра. Карты ЛНР, обычно, предоставляют скидку, т.е. цена за литр будет ниже. Например, при скидке 5% цена литра будет равна 18.24 и покупатель, вероятно, ожидает, что на 200 рублей ему заправят $200.00/18.24=10.96$ литра. К сожалению, при регистрации продаж по картам Петрол Плюс размер скидки определяется в момент печати чека, когда программа отпуска топлива уже не может изменить заказанный объем. Поэтому покупатель получит 10.41 литра по цене 18.24 на сумму $10.41*18.24=189.88$ рубля со сдачей 10 рублей 12 копеек.

Покупатель может не понять, почему такая большая сдача и такой небольшой объем. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации, следует принимать заказы на отпуск топлива по картам Петрол Плюс ЛНР только в литрах.

7.5 Обслуживание по картам в программе оператора АЗС


Карточный терминал настраивается и подключается к программе оператора АЗС. В конфигурацию системы вводятся карточные виды оплаты.

Терминал должен быть включен и находиться в режиме протокола UniPOS, тогда на экране терминала должна быть надпись "Ожидание запроса".

Оператор вводит дозу на нужную ТРК или выбирает товары и по типу предъявленной карты (ЛНР или платежная) выбирает вид оплаты. В зависимости от типа карты на экране появляются специальные диалоговые окна, в которых оператор видит всю необходимую информацию. При успешной регистрации продажи по карте, на терминале печатается чек, печатается чек на фискальном регистраторе, затем запускается ТРК.

В случае недобора заказанного объема проводится возврат средств на карту. С помощью диалоговых окон оператор регистрирует возврат по карте, на терминале печатается чек возврата, затем чек возврата печатается на фискальном регистраторе.

Диалоговые окна проведения регистрации по карте имеют область, в которой выводится информация о текущем этапе регистрации и две кнопки "Подтвердить" и "Отмена".




Как ясно из рисунка, подтверждение можно выполнить нажатием клавиши **Enter**, а отмену клавишей **ESC**.

Процесс регистрации происходит не быстро. Некоторые операции длятся несколько секунд. На экране терминала выводится описание текущих операций, а иногда появляются запросы на действия (вставьте карту, выньте карту, введите PIN-код и т.п.). Оператору, при обслуживании карт, нужно смотреть и на экран компьютера и на экран терминала.


Обслуживание карт Петрол Плюс зависит от типа карты. Детальный порядок обслуживания разбирается ниже.

7.6 Регистрация продажи по карте ЛНР


Перед печатью чека и запуском ТРК необходимо выбрать вид оплаты для карт ЛНР. Для этого клавишей **ВИД ОПЛАТЫ** надо вызвать окно видов оплаты и выбрать "Петрол ЛНР" (название может быть другим).



Название вида оплаты должно отобразиться на расчетной панели:




После ввода дозы или добавления товаров при нажатии на клавишу **ЧЕК** на экране появится окно регистрации:




В верхней части окна показан тип карты (ПЕТРОЛ ЛНР скидка) и название текущей операции.


После подтверждения терминал начинает регистрацию оплаты.




При успешной регистрации терминал печатает чек:



При продаже топлива на чеке указывается его вид, объем и цена:




После печати терминалом чека в диалоговом окне отображаются результаты регистрации:



Карта ЛНР №4000111111	
Товары на сумму:	235,00р
Сумма чека без скидки:	235,00р
Скидка(3,00%):	7,05р
Итого к оплате:	227,95р

После подтверждения печатается чек на фискальном регистраторе и, если была продажа топлива, запускается ТРК (автоматически или клавишей ПУСК). На фискальном чеке продажа регистрируется со скидкой. В журнале событий в записях продаж по картам отмечается их номер.

Если регистрация карты не прошла (плохая карта, проблемы с терминалом), то в окне появится описание причины отказа, например:



При неуспешной регистрации чеки не печатаются и ТРК не запускается.

7.7 Регистрация возврата по карте ЛНР

Возврат по карте ЛНР имеет несколько ограничений:


1. Можно сделать возврат только на последний чек. Например, по карте сначала был куплен товар, а затем топливо. Если покупатель захотел вернуть товар, то зарегистрировать этот возврат по карте уже не получится – терминал отклонит операцию, так как последний чек был на топливо.
2. Возврат можно сделать только на полную сумму чека. Если, например, был чек на 20 литров, а вошло только 15, то будет напечатан чек возврата на 20 литров и чек на продажу 15-и литров. Мож-

но сказать, что по картам ЛНР нельзя сделать чек возврата, а можно отменить последний чек.


3. Возврат нельзя сделать после проведения пересменки на терминале.
4. Возврат нельзя сделать на другом терминале.

Если покупатель не заправил всю дозу, то необходимо сделать возврат. В режиме автоматического чека возврат начинается, когда ПОСТ находится в состоянии РАСЧЕТ и оператор нажимает клавишу **СТОП-СБРОС**. В режиме неавтоматического чека регистрация возврата начинается после нажатия на клавишу **ЧЕК ВОЗВР**.

На экране появляется окно регистрации отмены оплаты:



После вставки карты и подтверждения начнется регистрация отмены:



Терминал должен напечатать чек отмены:

```
      НСТ
      1
-----
      0000000464
Счетчик операций #   18
12/04/07             15:09:33
POS No.              00000
Терминал No.        00000
-----
Карта No.            4000111111
<Карта ЛНР>
=====
ДТ-----<ОТМ.>
 1:                +      10.00
=====
Итого               л      10.00
Цена за             л      16.50
-----
Скидка              ?       3.0
Сумма в/с РУБ      165.00
Скидка             РУБ       4.95
Отменено           РУБ      160.05
=====
Оператор No.       4000000034
```

Отметка чека отмены

Если терминал отказался регистрировать отмену чека, то в окне появится описание причины.

Если возврат происходит после неполной заправки топлива, то после печати чека отмены начнется регистрация продажи заправленного объема, которая описана в предыдущем пункте.

7.8 Регистрация продажи по платежной карте

Платежные карты, в отличие от карт ЛНР, безналичные. Это означает, что перед отпуском топлива оператору необходимо удостовериться, что на карте есть средства. Представьте ситуацию, когда покупателю сначала отпустили топливо, а потом узнали, что на его карте нет средств и наличных денег тоже. Поэтому перед регистрацией продажи проводится опрос платежеспособности карты.

После выбора ТРК и вида топлива необходимо выбрать вид оплаты для Платежных карт. Для этого клавишей **ВИД ОПЛАТЫ** надо вызвать окно видов оплаты и выбрать "Петрол Платежная" (название может быть другим).

Выбор типа оплаты

Тип оплаты	Клавиша
Наличные	0
Петрол ЛНР	2
Петрол Платежная	3
Плат. карта	9
Талоны	1
Ведомость	6
Прокачка	8

✓ Выбрать Enter ✗ Отмена Esc

На экране появляется окно опроса карты:

Обслуживание по карте ПЕТРОЛ +

ПЕТРОЛ +
Платежная

Опрос карты

Вставьте карту в терминал.

✓ Подтвердить Enter ✗ Отмена Esc

В верхней части окна показан тип карты (ПЕТРОЛ Платежная) и название текущей операции.

Обслуживание карт ПЕТРОЛ ПЛЮС

После правильной вставки карты и подтверждения начнется процесс опроса, который может быть достаточно длительным. В итоге в окне появится информация по карте и ее кошелькам:

The screenshot shows a software window titled "Обслуживание по карте ПЕТРОЛ +". At the top left is the "ПЕТРОЛ + Платежная" logo. The main title is "Опрос карты". Below this, the card number "4000000012" is displayed. To the right, under "Возможности", the limits are listed: "РУБЛИ 2000,00", "A98 95,49", and "A92 75,68". A message states: "На карте нет кошелька A95. Подтвердите выбор карты." At the bottom, there are two buttons: "Подтвердить Enter" (with a checkmark icon) and "Отмена Esc" (with a red X icon).

В данном примере окна видно, что:

1. Карта имеет номер 4000000012.
2. На карте есть рублевый кошелек и в данный момент рублевая покупка ограничена 2000 рублями.
3. На карте есть топливный кошелек на A98 и в данный момент по этой карте можно заправить не более 95.49 литров.
4. На карте есть топливный кошелек на A-92 и в данный момент по этой карте можно заправить не более 75.68 литров.
5. Оператором был выбран пистолет A-95, но на карте нет такого топливного кошелька, о чем есть предупреждение. Это не означает, что по карте нельзя заправиться A-95. Возможно, что разрешен пересчет литров на рубли и при заправке этим топливом средства снимутся с рублевого кошелька по текущим ценам АЗС.


Если очевидна неплатежеспособность карты, оператор отменяет выбор.

Если возможности карты соответствуют заказу, оператор подтверждает выбор карты. Окно закрывается, чтобы оператор мог ввести дозу. Название вида оплаты должно отобразиться на расчетной панели:

The screenshot shows a payment screen titled "вид оплаты". The selected payment method is "Петрол Платежная". Under "топливо", "пост 2" is selected, and "A-92" is highlighted in red. A text input field contains "20.00 л × 27.95 р". At the bottom, a total amount of "559.00 р" is displayed.

При продаже товаров надо помнить, что продавать вместе топливо и товар нельзя и стоимость товаров будет сниматься с кошелька РУБЛИ. Лучше сначала выбрать карточный вид оплаты и провести опрос карты, а затем, зная рублевый остаток, выбирать товары.

После ввода дозы или выбора товаров при нажатии на клавишу **ЧЕК** на экране появится окно регистрации:



Обслуживание по карте ПЕТРОЛ +

ПЕТРОЛ +
Платежная

Оплата

Карта № 4000000012 Заказ
A92 20,00

Вставьте карту в терминал и
подтвердите регистрацию оплаты.

✓ Подтвердить ✗ Отмена
Enter Esc

После подтверждения начнется регистрация продажи. Возможно, что от терминала поступит требование ввода PIN-кода, который надо ввести на клавиатуре терминала. Если долго не вводить PIN-код, то терминал может отменить текущую регистрацию. Если PIN-код ввести неправильно несколько раз подряд, карта может заблокироваться.

При успешной регистрации терминал печатает чек:



НСТ
1

0000000465

Счетчик операций # 19
12/04/07 16:15:15

POS No. 00000

Карта No. 4000000012

АН-92-----<ДЕБ.>

1: - 20.00

=====
Итого л 20.00

=====
+ 585.62 /+ 565.62

Ост. с/лим л 80.00

Оператор No. 4000000034

Название кошелька

Номер карты


Отметка дебетования

Объем заправки

Остаток лимита после регистрации


Как отмечалось выше, возможны ситуации, когда на карте нет соответствующего топливного кошелька или на этом кошельке не хватает средств, но разрешен пересчет на рубли и средств на рублевом кошельке хватает. В этом случае на терминале появится вопрос "Прев. лимита/Оплатить из РУБ?". Оператор должен получить у покупателя согласие на пересчет и подтвердить пересчет на клавиатуре терминала клавишей **VAL**. Терминал переведет заказ на рублевый кошелек.

После успешной регистрации и печати чека на терминале в окне будут показаны результаты регистрации:



После подтверждения печатается чек на фискальном регистраторе и, если была продажа топлива, запускается ТРК (автоматически или клавишей **ПУСК**).

Если регистрация карты не прошла (плохая карта, проблемы с терминалом), то в окне появится описание причины отказа, например:



После неуспешной регистрации чек на фискальном регистраторе не печатается и ТРК не запускается.

7.9 Регистрация возврата по платежной карте

Возврат по платежной карте имеет несколько ограничений:

1. Можно сделать возврат только на последнюю продажу по кошельку. Например, по карте сначала был куплен товар, а затем топливо. Можно сделать возврат и на товары и на топливо, потому что кошельки разные (рублевый и топливный).

Терминал должен напечатать чек возврата:

```
      NST
      1
-----
      0000000468
Счетчик операций # 22
12/04/07          17:18:36
POS No.          00000
Карта No.        4000000012
АН-92-----<B03B.>
  1:              +      5.00
=====
Итого           л      5.00
=====
+ 550.62 /+ 550.62
Ост. с/лип     л      70.00
-----
Оператор No.   4000000034
```

Отметка чека возврата

Если терминал отказался регистрировать возврат, то в окне появится описание причины.

7.10 Решение проблем при печати чеков

При регистрации продажи по картам Петрол Плюс должны быть напечатаны два чека: сначала на терминале и потом на фискальном регистраторе.

Печать чека может не пройти по разным причинам. Чаще всего это отсутствие бумаги. На фискальных регистраторах может закончиться 24-часовой период с момента начала смены. Возможны и другие причины.

Терминал (MagiC 6000) на отсутствие бумаги не реагирует, но дает возможность распечатать чек еще раз. Например, оператор не заметил, что чековая лента в терминале закончилась, провел регистрацию продажи. Чек не напечатался, но продажа зарегистрировалась! В этом случае на терминале необходимо повторить печать чека, сделав следующее:

- Установить в терминал новый рулон чековой ленты или поправить застрявший.
- На терминале перейти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажав два раза на кнопку AVN.
- В списке главного меню найти команду "Печать КОПИИ чека" и выполнить ее, нажав кнопку VAL.
- В списке главного меню найти команду "Протоколы" и выполнить ее кнопкой VAL. В появившемся меню выполнить команду "UNIPOS", нажав кнопку VAL.

Рассмотрим случай, когда на терминале чек напечатался, продажа на карте зарегистрировалась, но на фискальном регистраторе чек не напечатался и топливо или товар не были отпущены. Получилось, что средства с карты снялись, но товар отпущен не был. В этом случае необходимо вернуть снятые средства на карту. Это можно сделать на терминале в ручном режиме, сделав следующее:

- На терминале перейти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ, нажав два раза на кнопку AVN.
- Выполнить действия по отмене чека для карт ЛНР или возврата (кредитования) для платежных карт. Описание действий читайте в документации по терминалу.

- В списке главного меню найти команду "Протоколы" и выполнить ее кнопкой VAL. В появившемся меню выполнить команду "UNIPOS", нажав кнопку VAL.

8. Обслуживание карт GasNet

8.1 Общие положения

Карты GasNet – это карты с магнитной полосой или штрихкодом, которые могут быть использованы для задания различных лимитов и фондов, определения скидок и бонусных программ.

Основной особенностью карт GasNet является ONLINE-авторизация, т.е. после считывания номера карты через Интернет передается запрос в процессинговый центр, откуда приходит ответ с информацией о параметрах карты. Необходимым условием является наличие постоянной связи с процессинговым центром, на котором производится учет, контроль и управление всеми условиями и ограничениями, заданными на данной карте. Если связи с процессинговым центром нет, то обслуживание карт GasNet невозможно.

8.2 Особенности обслуживания карт GasNet


8.2.1 Форма чека определяется в настройках программы

Карты GasNet могут иметь самые разные принципы ценообразования, в том числе и без учета цены. Оператору неизвестно, какие цены будут по предъявляемой карте.

Печать фискального или товарного чека является обязательным параметром настройки.

8.2.2 Зависимость от наличия связи с процессинговым центром


В процессе обслуживания карт GasNet программа управления несколько раз связывается с процессинговым центром. В зависимости от качества линии связи эти операции могут выполняться быстро (секунды) или медленно (минуты). В окнах проведения транзакций будут выводиться сообщения: "Подождите, пожалуйста, ...", "Проведение транзакции...". В это время оператор не может обслуживать других клиентов. Если ответа от процессингового центра нет очень долго (задается в настройках), то оператор может отменить обслуживание карты кнопкой "Отмена". Процесс авторизации модемного соединения прервать нельзя. Необходимо дождаться окончания авторизации модема. При достаточно быстром Интернете дополнительные окна с информацией могут не появляться.



8.3 Регистрация продажи по картам GasNet Cards

Перед печатью чека и запуском ТРК необходимо выбрать карточный вид оплаты. Вид оплаты выбирается путем чтения номера карты сканером штрих-кодов или устройством для считывания магнитных карт, например, при помощи POS - клавиатуры.

На экране появится окно обслуживания карт GasNet Cards.



После чтения номера карты в процессинговый центр отправляется запрос информации по карте. Если из процессингового центра получен ответ, то в окне появится информация о возможностях карты:

GasNet Cards Дисконт 5

Карта №: S20090051

Группа: Дисконт

Организация / Владелец: ООО "НафтаОйл"

PIN-код: ****

Информация по карте:

Дисконтная карта

A-95	скидка 2.5 %
94 Евро	скидка 2.5 %
A-92	скидка 2.5 %
ДТ	скидка 2.5 %
A98	скидка 2.5 %
Масла	скидка 2.5 %
Автотовары	скидка 2.5 %
Прочее	скидка 2.5 %

Подтвердить (Enter) / Отмена (Esc)

В данном примере видно, что карта № S20090051 является дисконтной и принадлежит группе "Дисконт". Для карты предусмотрен PIN - код. По карте возможна продажа всех видов топлива и категорий товаров. На данный момент скидка составляет 2.5%.

Рассмотрим еще один пример информации о возможностях карты:

GasNet Cards рублевая

Карта №: K20090007

Группа: Рублевый фонд

Организация / Владелец: ООО "НафтаОйл"

PIN-код:

Информация по карте:

Карта с денежным фондом
Остаток фонда: 199.27 руб.

Вид топлива ДТ недопустим для данной карты.

94 Евро	без лимита	скидка 2.5%
A-92	7.72 л	цена 25.80 руб
A-95	150.00 л	

Топливный лимит: **0.00 л**

Подтвердить (Enter) / Отмена (Esc)

Карта с номером K20090007 принадлежит группе "Рублевый фонд" с денежным фондом. Фонд организации равен 199.27 рублей. По карте сделан запрос по дизельному топливу, на который у данной карты или у группы установлен запрет на продажу. Также для данной карты установлен лимит на А-

95 равный 150.00 литрам. Топливо А-92 по данной карте имеет собственную цену 25.80 руб. Из расчета фонда его можно отпустить, на текущий момент, 7.72 л. Топливо 94 Евро при заказе по данной карте будет иметь скидку 2.5% от цены, установленной на АЗС. Предусмотренного литрового лимита нет, поэтому литраж будет рассчитан при запросе из расчета остатка фонда.

После подтверждения информации по карте кнопкой "Подтвердить" дополнительное окно закрывается. Оператор может ввести на посту заказ. В момент печати чека отправляется запрос на сервер с информацией по заказу. Если заказанная доза отпущена не полностью, то в рамках этого же заказа будет напечатан чек возврата и информация о заказе будет скорректирована на сервере.


ВАЖНО: Сделать возврат по картам GasNet Cards можно только в рамках одной транзакции. Если же по каким-либо причинам чек возврата был не напечатан при отпуске по картам GasNet Cards, то корректировку по данному виду оплаты сделать будет нельзя.

ВАЖНО: Сделать возврат по картам GasNet Cards можно только для топлива. Возврат товара по картам в версии GasNet Cards 1.1 не предусмотрен.

Рассмотрим пример отпуска топлива с возвратом:

Оператор делает заказ дизельного топлива на сумму 300 рублей по карте с номером S20090051. Карта является дисконтной и имеет скидку 2.5%.

Продажа топлива:



Карты GasNet Cards

GasNet Cards Оплата

Карта № S20090051	Заказ
Исходная сумма	307.54
Конечная сумма со скидкой	300.00
Скидка 2.5%	

Транзакция успешно завершена.

Подтвердить

Обслуживание карт GasNet

Но в бак умещается не все заказанное топливо, и необходимо сделать возврат. Полный чек возврата будет напечатан автоматически, даже если установлена неавтоматическая печать чека и неполный чек возврата.

Возврат продажи:

Карты GasNet Cards	
GasNet Cards	Возврат
Карта № S20090051	Возврат
Исходная сумма	307.54
Конечная сумма со скидкой	300.00
Скидка 2.5%	
Проведение транзакции ...	


Карты GasNet Cards	
GasNet Cards	Возврат
Карта № S20090051	Возврат
Исходная сумма	307.54
Конечная сумма со скидкой	300.00
Скидка 2.5%	
Транзакция успешно завершена.	
<input type="button" value="Подтвердить"/>	

Продажа отпущенного топлива:

Карты GasNet Cards	
GasNet Cards	Оплата
Карта № S20090051	Заказ
Исходная сумма	190.33
Конечная сумма со скидкой	185.58
Скидка 2.5%	
Транзакция успешно завершена.	
<input type="button" value="Подтвердить"/>	

9. Вызов информационно-управляющих окон

Основная деятельность оператора АЗС связана с торговлей топливом и товарами. Но кроме этого, он должен следить за показаниями счетчиков, результатами продаж, остатками топлива в резервуарах, должен вводить новые цены, приходы топлива и многое другое. Информационные таблицы и дополнительные действия вызываются кнопками, расположенными в верхней части экрана.



1 – заголовок окна; 2 – кнопки таблиц и действий; 3 – текущая информационная таблица

В заголовке окна выводится название текущей информационной таблицы. Ряд кнопок в верхней части окна показывает, какой клавишей можно перейти в другую информационную таблицу.

	Окно выключения компьютера и смены пользователя		Таблица результатов продаж по рабочему месту
	Таблица значений счетчиков		Журнал событий
	Таблица состояния резервуаров		Таблица результатов продаж по АЗС
	Таблица результатов продаж по пистолетам		Товарные остатки
	Таблица приходов топлива		Окно продажи товаров
	Таблица текущих цен на топливо		Калькулятор
	Окно дополнительных операций		

Кнопка выбранной таблицы подсвечивается оранжевым цветом.

В некоторых таблицах предусмотрена возможность изменения и ввода данных. По умолчанию принято, что поля таблиц, открытые для редактирования, имеют белый фон, а закрытые поля имеют светло-желтый или серый фон. На рисунке выше видно, что поля «Всего(л)» и «В кассе(р)» редактировать нельзя, а поля «Наличные(л)», «Талоны(л)», «Скидка (л)» можно.

Для изменения значения надо, нажимая клавиши    , подвести курсор на нужное поле и нажать **Enter**. Ввести новое значение и нажать **Enter** для записи или **Esc** для отмены изменения поля.


Возможность редактирования тех или иных полей устанавливается в настройках программы.

10. Окно выключения компьютера и смены пользователя (F1)

Данное окно позволяет закончить работу с системой и выключить компьютер. Кроме того, это окно предназначено для изменения уровня доступа.

10.1 Выключение компьютера

Для выключения компьютера надо произвести следующие действия:

Клавиша	Описание действия
	Дождаться окончания отпуска со всех занятых постов.
F1	Перейти в окно выключения компьютера. 
Enter	Подтвердить выключение компьютера.
	Компьютер выключается. Если хотя бы один пост находится в состоянии «ВВОД», «ОТПУСК» или «РАСЧЕТ», то появится предупреждение: «Не закончен отпуск топлива, пост №...» В этом случае оператору надо клавишей Esc отменить выключение и завершить отпуск. Если это невозможно сделать, то подтвердить выключение клавишей Enter .

Внимание: Категорически запрещается отключать питание компьютера при работающей системе Gaskit v.8.0.

На уровне доступа Старший менеджер АЗС (см. п.10.2) и выше операция выключения компьютера приводит к выходу в операционную систему без выключения компьютера.

10.2 Смена пользователя

В программе Gaskit v.8.0 используется разграничение возможностей по уровням доступа. Например, операция корректировки счетчиков недоступна операторам, но доступна менеджеру АЗС.


Имеется пять уровней доступа:

- Запрещенный пользователь .. на этом уровне запрещено все, кроме перехода на другой уровень доступа. Этот режим полезен, например, для блокировки программы, когда оператору нужно временно оставить рабочее место.

Окно выключения компьютера и смены пользователя (F1)

- Оператор АЗС на этом уровне доступны действия, разрешенные оператору АЗС. Набор этих действий определяется при настройке системы.
- Менеджер АЗС на этом уровне доступны почти все операции за исключением специальных действий, открытых для разработчика.
- Старший менеджер АЗС..... на этом уровне доступны все операции за исключением специальных действий, открытых для разработчика.
- Суперпользователь уровень доступа разработчика программы. Доступны все операции.

Для перехода в режим смены уровня доступа надо нажатием клавиши **F1** вызвать окно выключение компьютера, а потом еще раз нажать клавишу **F1**.



Здесь клавишами   надо выбрать требуемый уровень, затем нажатием клавиши **TAB** перейти в поле "Пароль", ввести пароль и подтвердить действие клавишей **Enter**.

11. Таблица значений счетчиков (F2)

Каждый пистолет имеет свой суммарный счетчик, который фиксирует количество отпущенного топлива через пистолет за все время работы ТРК. Сменная реализация топлива считается как разность показаний суммарных счетчиков в конце и в начале смены.

Электронные счетчики ТРК						
Пост	Емкость	Тек. счетчик	Нач. счетчик	Разница счет.	По журналу	+ / -
1 А-95	1	562354.96	562259.00	95.96	95.96	
1 А-76	3	1678880.02	1678485.00	395.02	370.02	+25.00
1 А-92	2	1402543.30	1402093.00	450.30	450.30	
2 А-95	1	901236.31	901106.00	130.31	130.31	
2 А-76	3	1202583.37	1202014.00	569.37	569.37	
2 А-92	2	676101.89	675008.00	1093.89	1093.89	
3 А-95	1	445448.99	444734.00	714.99	714.99	
3 А-76	3	1113553.59	1113440.00	113.59	113.59	
3 А-92	2	1104947.22	1104259.00	688.22	688.22	
4 А-95	1	597681.98	597639.00	42.98	42.98	
4 А-76	3	1555152.30	1554814.00	338.30	338.30	
4 А-92	2	585104.68	584515.00	589.68	589.68	
5 А-95	1	306005.78	305228.00	777.78	777.78	
5 А-76	3	811529.66	811349.00	180.66	180.66	
5 А-92	2	865292.38	864810.00	482.38	482.38	
6 А-95	1	411281.96	411213.00	68.96	68.96	
6 А-76	3	960565.77	960402.00	163.77	163.77	
6 А-92	2	380932.05	380655.00	277.05	277.05	

Поля таблицы (все числовые значения измеряются в литрах):

- Пост..... указатель пистолета (номер поста и вид топлива);
- Емкость..... номер емкости, к которой подключен пистолет;
- Тек. счетчик..... текущее значение счетчика пистолета;
- Нач. счетчик..... значение счетчика пистолета на начало смены;
- Разница счет. разность значений текущего и начального счетчиков пистолета;
- По журналу..... суммарный объем отпущенного топлива с данного пистолета, зарегистрированный в журнале базы данных;
- + / - разность значений граф "Разница счет." и "По журналу".

Значения счетчиков постоянно считываются с ТРК. Запись в журнал базы данных происходит только после окончания отпуска. При нормальной работе значения граф "Разница счет." и "По журналу" одинаковые. Расхождение может появиться по разным причинам: после ремонта ТРК, после несвоевременного отключения питания и т.п. В подобных случаях может появиться необходимость в корректировке счетчиков.

Для корректировки счетчика, если это разрешено, нужно, используя клавиши    , подвести курсор к нужной ячейке столбца «Тек. счетчик», нажать **Enter**, ввести новое значение и нажать **Enter** для его установки.

12. Окно состояния резервуаров (F3)


Остатки в емкостях являются отчетным параметром деятельности АЗС. Разность остатков в начале и в конце смены дает величину убыли топлива. Соотношение этой разности с разностью показаний счетчиков дает величину излишков или недостач.

В окне состояния резервуаров находятся графическое изображение состояние емкостей и две таблицы.

Графическое изображение состояния емкостей служит для быстрого восприятия остатков в емкостях. Значения цветов заправки емкости:

- Голубой..... топлива больше 3/8 объема емкости;
- Желтый..... топлива меньше 3/8 объема емкости;
- Оранжевый..... топлива меньше 1/4 объема емкости;
- Красный..... топлива меньше 1/8 объема емкости;
- Нет данных..... отсутствуют градуировочные таблицы.

Кроме того, здесь показаны значения мертвого остатка и свободного объема.



В таблице "Текущие данные" показаны остатки и плотность на начало смены, объемы приходов и продаж, фактические и книжные (расчетные) остатки и излишки/недостачи. В этой таблице можно отредактировать значения фактических остатков и плотности. В графе "Приход" суммируются фактические объемы приходов в емкость за смену.

В таблице "Показания уровнемеров" показаны данные, получаемые с уровнемеров. Эта информация используется как справочная. Если уровнемеров нет, то все значения второй таблицы будут нулевыми.

Поля таблицы "Текущие данные":

- Топливо.....вид топлива емкости;
- Емкость.....номер емкости;
- Нач.(см).....уровень топлива в емкости на начало смены в сантиметрах;
- Нач.(кг/л).....плотность топлива в емкости на начало смены в кг/литр;

- Нач.(л).....остаток топлива в емкости на начало смены в литрах;
- Приход(л).....объем пришедшего топлива в емкость за смену в литрах;
- Отпуск(л).....объем отпущенного топлива из емкости по счетчикам (разность счетчиков всех пистолетов, подключенных к данной емкости, с вычетом технологических отпусков);
- Факт(см)текущий уровень топлива в емкости в сантиметрах;
- Факт(кг/л)текущая плотность топлива в емкости в кг/литр;
- Факт(л)текущий остаток топлива в емкости в литрах;
- Книжн.(л).....расчетный (книжный) остаток топлива в емкости в литрах. Расчетный остаток считается по формуле: (Остаток на начало смены) + (Приход за смену) + (Объем технологического отпуска) – (Расход по счетчикам);
- +/- (л).....величина излишков или недостат, которая считается как разность фактического и расчетного остатка. Излишки — положительные, недостатки — отрицательные.

Поля таблицы "Показания уровнемеров":

- Топливо.....вид топлива емкости;
- Емкость.....номер емкости;
- Взлив(см).....текущий уровень топлива в емкости в сантиметрах;
- Объем(л).....текущий объем топлива в емкости в литрах;
- Вода(см).....уровень придонной воды в сантиметрах;
- Вода(л).....объем придонной воды в литрах;
- Плот.(кг/л)плотность топлива в емкости в кг/литр;
- Тср.(°С)средняя температура топлива в градусах Цельсия.

Про кнопку "Копировать в текущие" см. п. 12.1.2.

12.1 Корректировка остатка в емкости

Корректировка остатка и плотности в емкости может понадобиться перед закрытием смены или в других ситуациях. Величина остатка в емкости определяется через уровень взлива топлива по градуировочным таблицам. Уровень измеряется либо метрштоком, либо с помощью подключенного к резервуару электронного уровнемера. Плотность измеряется ареометром или по показаниям электронного уровнемера.


12.1.1 Ручная корректировка текущих данных емкостей

Для корректировки остатка в емкости надо в окне состояний резервуаров в таблице "Текущие данные" установить курсор в столбец «Факт(см)» нужной емкости, нажать **Enter** и ввести новое значения взлива, затем еще раз нажать **Enter** для его записи. Значение поля «Факт(л)» изменится автоматически по градуировочным таблицам. Также можно изменить значение ячейки «Факт(л)», тогда автоматически изменится поле «Факт(см)». Аналогичным образом можно изменить значение текущей плотности топлива.

12.1.2 Копирование данных уровнемера в таблицу текущих данных

Если в емкостях установлены уровнемеры, то данные из таблицы уровнемеров можно скопировать в таблицу текущих остатков. Для этого предназначена кнопка "Копировать в текущие".

Перед копированием на экране появится окно-подтверждение, в котором показано какие данные и по каким емкостям будут скопированы.



В конце каждой строки (в скобках) показано, на сколько изменится текущий остаток в емкости.

Нулевые данные уровнемеров (такое бывает, когда уровнемер отключен) не копируются.

13. Таблица результатов продаж топлива (F4)

В этой таблице можно просматривать и корректировать результаты продаж топлива по пистолетам.

Результаты продаж по пистолетам						
Пост	Всего(л)	В кассе(р)	Безнал.(р)	Наличные(л)	Наличные(р)	Беркут(л)
1 A-95	95.96	1065.92		85.96	1065.92	10.00
1 A-76	370.02	3256.20		370.02	3256.20	
1 A-92	450.30	3777.33		340.30	3777.33	90.00
2 A-95	130.31	1243.88		100.31	1243.88	30.00
2 A-76	569.37	4563.55		514.37	4563.55	20.00
2 A-92	1093.89	10132.93		933.89	10132.93	140.00
3 A-95	714.99	3781.90		304.99	3781.90	360.00
3 A-76	113.59	1021.84		113.59	1021.84	
3 A-92	688.22	5641.22		508.22	5641.22	140.00
4 A-95	42.98	284.96		22.98	284.96	20.00
4 A-76	338.30	2713.05		308.30	2713.05	30.00
4 A-92	589.68	4769.43		429.68	4769.43	120.00
5 A-95	777.78	3568.48		287.78	3568.48	160.00
5 A-76	180.66	1589.81		180.66	1589.81	
5 A-92	482.38	4234.05		382.38	4234.05	20.00
6 A-95	68.96	855.12		68.96	855.12	
6 A-76	163.77	649.16		73.77	649.16	40.00
6 A-92	277.05	2409.25		217.05	2409.25	60.00
Всего:	7148.21	55558.08		5243.21	55558.08	1240.00

Поля таблицы:

- Пост.....указатель пистолета (номер поста и вид топлива);
- Всего(л).....объем отпущенного топлива с данного пистолета в литрах;
- В кассе(р)..... стоимость отпущенного топлива по всем наличным видам оплаты в рублях;
- Безнал.(р) стоимость отпущенного топлива по всем безналичным ценовым видам оплаты в рублях;
- Наличные(л)объем отпущенного топлива с данного пистолета по виду оплаты "Наличные" в литрах;
- Наличные (р) стоимость отпущенного топлива с данного пистолета по виду оплаты "Наличные" в рублях;
- Вид оплаты (л) или (р) объем или стоимость отпущенного топлива с данного пистолета по данному виду оплаты в литрах или рублях;
- Прокачкаобъем технологического отпуска с данного пистолета в литрах.

В этой таблице можно корректировать объемы отпущенного топлива. Это необходимо для исправления ошибок. Например, при заправке по талонам оператор перепутал клавишу вида оплаты, и отпуск прошел по картам. Для исправления этой ошибки надо для данного пистолета из графы "Карты(л)" отнять отпущенный объем и прибавить его в графе "Талоны(л)".

Таблица результатов продаж топлива (F4)

Корректировка результатов продаж на уровне оператора может быть запрещена.

Для корректировки результатов продаж по данному пистолету и виду оплаты надо, используя клавиши    , установить курсор в нужную ячейку, нажать **Enter**, ввести новое значение и нажать **Enter** для его записи. Если в данный момент отпускается топливо с любого пистолета текущего поста — корректировка невозможна.

Если АЗС оборудована несколькими рабочими местами операторов, таблица результатов продаж отображает данные только по текущему рабочему месту.

14. Таблица приходов топлива (F5)

В этой таблице показаны основные данные приходов топлива за смену. Нажатие клавиши **Enter** на строке введенного прихода открывает окно всех данных прихода, где их можно посмотреть или отредактировать. Здесь оформляется приход топлива. Нажатие клавиши **Enter** на строке "Новая запись" открывает окно для ввода нового прихода.

Поступления топлива								
Время	Топливо	Емкость	Вперед (л)	Вфакт (л)	Внакл (л)	Впосле (л)	№накл	Водитель
18:55	A-92	2	10358	9178	9200	19536	658-845	Алексеев
			Новая запись					

Поля таблицы:

- Время..... час и минуты ввода прихода топлива;
- Топливо..... вид топлива в емкости;
- Емкость..... номер емкости;
- Вперед (л)..... остаток в емкости перед приемом топлива в литрах;
- Вфакт (л)..... объем принятого топлива по результатам измерений в литрах;
- Внакл (л)..... объем принятого топлива по накладной в литрах;
- Впосле (л)..... остаток в емкости после приема топлива в литрах;
- №накл..... номер накладной;
- Водитель..... фамилия водителя бензовоза.

14.1 Оформление прихода топлива

Прием топлива может быть осуществлен как в автоматическом режиме по данным уровнемеров, так и используя ручной ввод данных.


14.1.1 Ручное оформление прихода топлива

Ручное оформление прихода топлива в общем случае состоит из следующих шагов

- Измерение остатка в емкости перед сливом.
- Слив топлива.
- Измерение остатка в емкости после слива.
- Ввод данных прихода в журнал базы данных.

Таблица приходов топлива (F5)

Для ввода данных прихода необходимо открыть таблицу приходов топлива, клавишами   установить курсор в строку "Новая запись" и нажать **Enter** — откроется окно документа прихода топлива.



Для перемещения по полям окна используйте клавиши **Tab** или    .

Начинать ввод данных прихода надо с выбора емкости, в которую принимается топливо. Нажмите **Enter** для открытия списка и выбора из него емкости.

В разделе "Данные слива" можно ввести либо уровень, либо объем — второй параметр будет пересчитан автоматически.

В разделе "Фактические данные" значение поля "Принятый объем" рассчитывается как разность остатков после и перед сливом. При изменении поля "Принятый объем" пересчитывается значение поля объема после слива.

Значение поля "Расчетная масса" всегда равно произведению значений принятого объема и плотности.

В разделе "Данные накладной" значение поля "Плотность" всегда равно отношению массы и объема.

В разделе "Бензовоз" значения полей "Фамилия шофера" и "Номер бензовоза" можно выбрать из списка клавишей **Enter**, либо ввести новое.

Кнопка "Подтвердить" (клавиша **Enter**) выполняет проверку введенных данных, записывает приход в базу данных и закрывает окно. Если при проверке обнаружены ошибки, то появится окно-предупреждение с описанием этих ошибок.


Кнопка "Отмена" (клавиша **Esc**) закрывает окно без записи прихода в базу данных.

14.1.2 Автоматическое оформление прихода топлива

Для автоматического оформления прихода топлива к системе должны быть подключены уровнемеры, а также настроены дополнительные значения расчета прихода топлива.

Оформление прихода топлива состоит из нескольких шагов:

- Дождаться окончания слива топлива в емкость.
- Выбрать емкость, в которую принималось топливо.
- Нажать кнопку "Найти" (F3).
- Проверить полученные данные в появившемся окне.
- Заполнить оставшиеся поля в окне прихода топлива, если необходимо.



	Начало	Окончание
Дата:	07.02.2012	07.02.2012
Время:	19:33	20:06
Уровень (см):	130,00	220,00
Объем (л):	6 392	10 603

Объем прихода (л): 4 211

В окне поиска прихода по уровнемерам параметр "Объем прихода (л)" рассчитывается с учетом отпущенного объема топлива во время слива.

Т.е. если на начало слива в емкости было 6392 л, после слива 10603 л, но во время слива были зафиксированы отпуски топлива на 43 л, то фактический принятый объем будет равен 4254 л.

В поле "Объем заправок во время слива (л.)" основного окна прихода топлива отображается общий объем отпуска с точностью до литра.

Остальные значения полей заполняются по аналогии с ручным оформлением прихода топлива п. 14.1.1.

15. Таблица текущих цен на топливо (F6)


В этой таблице можно посмотреть и изменить текущие цены на топливо.

Топливо	Наличные	Славнефть	Пл. карта
A-76	8.80	8.80	8.80
A-92	11.10	11.10	11.10
A-95	12.40	12.40	12.40

Для изменения цены на определенные вид топлива и вид оплаты надо, используя клавиши    , установить курсор в нужную ячейку, нажать **Enter**, ввести новое значение и нажать **Enter** для его записи.

16. Окно дополнительных операций (F7)

Это окно служит для выполнения разнообразных операций, которые будут описаны ниже.



Выбор действия производится клавишами  , а выполнение клавишей **Enter**. Состав списка дополнительных операций зависит от настройки программы.

16.1 Закрытие смены

Эта операция проводится только на первом рабочем месте. На дополнительных рабочих местах только снимают Z-отчет (см. п. 16.4).

Закрытие смены выполняется перед открытием смены, когда заступающая смена приняла АЗС.

Все корректировки счетчиков, резервуаров, результатов продаж надо сделать до закрытия смены.

При выполнении этой операции на экране появится предупреждение «Хотите закрыть смену?», которое надо подтвердить клавишей **Enter**.


После выполнения этой операции фискальный регистратор автоматически печатает Z-отчет.

Пока смена не открыта, нельзя продавать топливо и товары.

Подробнее читайте Рекомендуемый порядок действий при пересменке.

16.2 Открытие смены

Эта операция выполняется заступившей сменой. После ее выполнения на экране появится предупреждение: «Хотите открыть смену?», которое подтверждается клавишей **Enter**. Затем откроется окно выбора операторов, в котором надо указать фамилии заступивших на смену.



Количество операторов не может быть больше четырех. Фамилию оператора можно выбрать из списка, нажав на поле клавишу **Enter**, а если ее нет, то ввести с клавиатуры. Перемещение между полями производится клавишами    . Ввод фамилий завершается нажатием клавиши **Enter**.

На дополнительных рабочих местах никаких действий при открытии смены делать не надо.

Подробнее читайте Рекомендуемый порядок действий при пересменке.

16.3 X-отчет

Выполнение этой операции приводит к распечатке на фискальном регистраторе X-отчета.

В верхней части X-отчета и Z-отчета выводится таблица итогов продаж по видам топлива и по отделам магазина.

16.4 Z-отчет

Выполнение этой операции приводит к распечатке на фискальном регистраторе Z-отчета.


Обычно Z-отчет автоматически распечатывается при закрытии смены, но бывают ситуации, когда его надо распечатать отдельно. Выполнять эту операцию следует осторожно, так как после Z-отчета фискальный регистратор обнуляет сменные суммы чеков. Если во время одной смены сделано несколько Z-отчетов, то сумма всех Z-отчетов должна совпадать с общими итогами смены. В таблице итогов продаж, которая печатается на чековой ленте перед Z-отчетом, выводятся общие суммы смены, поэтому они могут не совпадать с суммами Z-отчета, если он за смену не первый.

Перед выполнением на экране появится предупреждение «Вы хотите сделать Z-отчет без закрытия смены?», которое подтверждается клавишей **Enter**.

16.5 Экспорт данных в XML

С помощью этой операции можно записывать данные смен в XML-файлы для последующей передачи в другие системы учета (например, 1С).

При экспорте данных с выбором откроется окно со списком смен, в котором можно выделить одну или несколько смен.



Диапазон смен можно выбрать с помощью клавиш  , удерживая клавишу SHIFT.

Кнопка «Подтвердить» вызывает запись данных выделенных смен в XML-файлы.


Кнопка «...» запрашивает каталог сохранения файлов и записывает данные.

Кнопка «Отмена» закрывает окно.

Подробнее про экспорт данных читайте в «Руководстве по установке и настройке».

16.6 Передача GKD-данных в офисную базу

Эта операция служит для передачи данных в офисную базу данных. При запуске этой команды откроется окно со списком смен, в котором можно выделить одну или несколько смен, данные по которым надо передать в офис.



Диапазон смен можно выбрать с помощью клавиш  , удерживая клавишу SHIFT.

Кнопка «Подтвердить» запускает процедуру передачи данных.


Кнопка «...» запрашивает каталог сохранения файлов и записывает данные без передачи в офисную базу. Это удобно, когда файлы обмена надо скопировать на сменный носитель.

Кнопка «Отмена» закрывает окно.

Передача данных в общем случае состоит из нескольких шагов:

- Открытие окна, в котором будут отображаться последующие шаги передачи данных;
- Подготовка файлов с данными смен для передачи;
- Подключение к интернет для передачи данных на удаленный компьютер;
- Передача данных;
- Отключение от интернет;
- Закрытие окна, отображающего шаги передачи данных;

Пример отображения шагов успешной передачи данных за две смены на сервер через интернет:



Создаются два файла с данными смен от 21 и 22 апреля 2010 года. Производится подключение к интернет через соединение "Megafon Internet". Запускается передача данных на сервер <http://azs-piter.office.gasnet.ru>. Оба файла успешно переданы.

Если в процессе передачи возникнут проблемы, то их описание будет выведено в этом окне. Оператору АЗС нужно передать эту информацию техническому специалисту.

Окно закрывается кнопкой "Закрыть" или нажатием клавиши **Esc**.

16.7 Запуск GkManager

Эта операция используется для запуска программы «Менеджер АЗС», если это предусмотрено установками системы.

Программа «Менеджер АЗС» предназначена для печати разнообразных отчетов, для ввода товарных документов и для корректировки некоторых справочных данных.

16.8 Автокоррекция

Эта операция используется для выравнивания результатов продаж по показаниям счетчиков.

Если АЗС работает без сбоев (внезапное отключение питания, зависание компьютера, сбои в электронике ТРК и т.п.), то сумма разности суммарных счетчиков ТРК равна сумме продаж топлива. Или значения графы «Разница счет.» будут равны значениям графы «По журналу» в таблице значений счетчиков (**F2**). При возникновении сбоев возможно появление расхождений. Расхождения также могут появиться после корректировок значений счетчиков или результатов продаж по пистолетам.

Автокоррекция служит для автоматического исправления этих расхождений. При выполнении автокоррекции на экране появится окно:

Автокоррекция по рабочему месту

Пост	Разница счет.	По журналу	+ / - (п)	+ / - (р)
2 А-92	897.60	877.60	+20.00	+222.00
4 А-95	32.98	22.98	+10.00	+124.00
5 А-76	165.66	180.66	-15.00	-132.00

Сумма автокоррекции:

В таблице окна будет показано, по каким пистолетам и на какие значения надо сделать корректировку. В поле «Сумма автокоррекции» показана сумма всех расхождений в рублях. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Если сумма автокоррекции положительная, оператор должен будет доложить эту сумму в кассу, если отрицательная – наоборот изъять.

Если расхождений нет, то таблица будет пустой, а сумма автокоррекции будет равна нулю.

Для подтверждения выполнения автокоррекции надо нажать клавишу **Enter**, для отмены — **Esc**.

Автокоррекция изменяет итоги продаж так, чтобы сумма отпущенного топлива соответствовала разности счетчиков: добавляет, если по разности счетчиков больше и отнимает, если по разности счетчиков меньше.

Автокоррекция добавляет или отнимает продажи только по виду оплаты "Наличные". Если корректировку надо сделать по другому виду оплаты, то автокоррекцией пользоваться нельзя. Надо сделать ручные корректировки в таблице результатов продаж топлива (см.п. 13).

Примечание. Автокоррекция может быть unsuccessful по следующим причинам:

- Продажа топлива на данном пистолете осуществлялась за безналичный расчет.
- Сумма продаж за наличный расчет по данному пистолету недостаточна.
- При редактировании счетчиков появились отрицательные значения в столбце «Разница счет.».

16.9 Архивация данных

Эта операция запускает архивацию базы данных и важных файлов настроек. Архив сохраняется в специальном каталоге, который задается при настройке системы. Обычно, архивация происходит автоматически сразу после откры-

тия новой смены. Данная команда выполняется в экстренных случаях, когда необходимо сохранить текущие данные и настройки. Эта процедура может быть достаточно длительной. Ее нельзя выполнять совместно с торговлей топливом и товарами. Эта операция выполняется по просьбе технических специалистов.

16.10 Архивация данных с выбором


В отличие от простой "Архивации данных" эта операция требует указать каталог, куда будет сохранен архив. Будет открыт диалог "Обзор папок", где нужно выбрать желаемую папку и подтвердить выбор клавишей **Enter**. Это полезно, когда, например, архив надо скопировать на флеш-накопитель или на другой компьютер по сети.

16.11 Изменение системного времени

Эта операция служит для корректировки системного времени.

Системное время — это время компьютерных часов, которое отображается в строке оповещения главного экрана (см. п. 3). Для каждой операции фиксируется системное время, которое отображается в журнале событий (см. п.18).

Корректировка производится в окне "Изменение системного времени".



В поле "Время" вводится время суток, в поле "Дата" вводится текущая дата. Для подтверждения корректировки времени и даты надо нажать клавишу **Enter**, для отмены — клавишу **Esc**.

ВАЖНО: *Выполнение этой операции приводит также к изменению времени на фискальном регистраторе. Для успешного перевода времени на ФР необходимо перед изменением системного времени напечатать Z-отчет.*

Внимание: *Сбой системного времени может привести к ошибкам учета. Корректировка системного времени — ответственная операция!*

16.12 Открытие ящика


Эта операция служит для открытия кассового ящика. Обычно кассовый ящик открывается в момент печати чека. Данная операция позволяет открыть ящик без печати чека.

16.13 Печать чека на произвольную сумму

Оператор может напечатать фискальный чек на произвольную сумму. Эта операция доступна на уровне доступа "Менеджер АЗС" (см. п. 10.2) и предназначена для выравнивания кассы в случаях, когда это невозможно сделать печатью обычных чеков.

Окно дополнительных операций (F7)

В окне дополнительных операций надо выбрать команду "Чек на сумму на ФР N1" и нажать клавишу **Enter**. Появится окно:




Надо выбрать фискальный вид оплаты, ввести сумму чека и подтвердить печать клавишей **Enter**. Ввод отрицательной суммы приведет к печати чека возврата.


16.14 Внесение или выплата

Операции внесения наличных денег в кассу или выплаты из кассы необходимо регистрировать на фискальном регистраторе. Для этого служит команда "Внесение или выплата на ФР N...".

Например, надо зарегистрировать внесение в кассу 1500 рублей. В окне дополнительных операций надо выбрать команду "Внесение или выплата на ФР N1" и нажать клавишу **Enter**. Появится окно:



Надо ввести сумму внесения и подтвердить регистрацию внесения клавишей **Enter**. Появится окно подтверждения, где надо подтвердить операцию еще одним нажатием клавиши **Enter**.



На фискальном регистраторе отпечатается чек внесения.


Для регистрации выплаты надо ввести отрицательную сумму (со знаком минус).

Внесения и выплаты влияют на значение графы "Сумма в кассе" на X и Z-отчетах. Внесения увеличивают наличную сумму в кассе, а выплаты уменьшают.

16.15 Все отчеты

Эта операция доступна только в конфигурации GasKit v.8.0. Lite (где нет программы «Менеджер АЗС») и служит для просмотра и печати отчетов.

После выполнения операции «Все отчеты» (или запуска ярлыка «Отчеты GasKit» с рабочего стола) на экране появится окно:



Вид отчета

- Сменный топливный-1
- Сменный топливный-2
- Сменный топливный (Кг)
- Журнал событий
- Журнал заправок топлива
- Журнал по емкостям
- Накопительная ведомость
- Поступления топлива
- Реализация топлива-1
- Реализация топлива-2
- Топливо по картам за смену
- Топливо по картам за месяц
- Итоги по картам за месяц

Период

- 09.04.2008 06:50 Ср
- 10.04.2008 06:51 Чт
- 11.04.2008 06:56 Пт
- 12.04.2008 06:59 Сб
- 13.04.2008 06:50 Вс
- 14.04.2008 06:54 Пн
- 15.04.2008 06:46 Вт
- 16.04.2008 06:49 Ср
- 17.04.2008 06:55 Чт
- 18.04.2008 06:56 Пт
- 19.04.2008 07:00 Сб
- 20.04.2008 06:51 Вс
- 21.04.2008 06:56 Пн
- 22.04.2008 06:47 Вт
- 23.04.2008 06:50 Ср

Сменный топливный-1 (22.04.2008 06:47 Вт)

АЗС 3
ООО "Беркут"
Солидарности

Сменный топливный
с 22/04/2008 06:47 по 23/04/2008 06:50

Вид топлива	Остаток на начало смены	Поступило за смену	№ поста	Показания счетчиков			Расход по видам топлива	Проверка на подачу	№ емк.	Показания емк.		
				На конец смены	На начало смены	Расход по счетчикам				Высота влива	Взрыв воды	Ф.ч.ос
	л	л		л	л	л	л	л	см	см		
A-76	39 778.00		1	1 678 485.00	1 678 105.00	380.00	3 124.00		3	178.93	36	
			2	1 202 014.00	1 201 169.00	845.00						
			3	1 113 440.00	1 113 149.00	291.00						
			4	1 554 814.00	1 554 304.00	510.00						
			5	811 349.00	810 796.00	553.00						
			6	960 402.00	959 857.00	545.00						
A-92	19 044.00		1	1 402 093.00	1 401 489.00	604.00	5 118.00		2	135.60	13	
			2	675 008.00	673 235.00	1 773.00						
			3	1 104 259.00	1 103 238.00	1 021.00						
			4	584 515.00	583 894.00	621.00		10.00				
			5	864 810.00	864 198.00	612.00						
			6	380 655.00	380 168.00	487.00						
A-95	37 372.00		1	562 259.00	562 028.00	231.00	2 614.00		1	170.90	34	
			2	901 106.00	900 842.00	264.00						
			3	444 734.00	443 600.00	1 134.00						
			4	597 639.00	597 482.00	157.00						
			5	305 228.00	304 569.00	659.00						
			6	411 213.00	411 044.00	169.00						

Реализация по ведомостям [и картам]

Расчет Enter Печать F9 Выход Esc

Выбор вида и периода отчета производится с помощью двух списков. В верхнем списке выбирается вид отчета, в нижнем – дата отчета. В данном случае выбран сменный топливный отчет №1 смены от 22.04.2008.

Для просмотра отчета на экране надо нажать на кнопку «Расчет» (клавиша Enter).

Для вывода отчета на принтер надо нажать на кнопку «Печать» (клавиша F9).

Печать отчетов за прошлую смену выполняется только после команды открытия новой смены.

16.16 Сообщение для Dashboard

Dashboard – это небольшое web-приложение, которое обеспечивает удаленный мониторинг текущего состояния АЗС или сети АЗС с помощью любого браузера на компьютере, или iPad, или даже на телефоне. Просмотр информации о текущем состоянии АЗС может быть полезен менеджерам и руководителям АЗС.

Окно дополнительных операций (F7)

В зависимости от ситуации оператор может передать сообщение различной степени важности для Dashboard. Например, сообщить об аварийных ситуациях на АЗС, зафиксировать приезд инкассации и других событий, сообщить об информационных сообщениях системы (например, появление новой версии программы GasKit).


ВАЖНО: Для отправки сообщений необходимо постоянное подключение к сети Интернет (не модемное).

Все сообщения отправленные для Dashboard фиксируются в журнале событий.


Например:

23.08 15:37:22	1	Сообщение			(Dashboard) Вовк А., Информация: Появилась запись о наличии новой версии
----------------	---	-----------	--	--	--

Для отправки сообщения необходимо выбрать пункт «Сообщение для Dashboard» в окне Дополнительные операции (клавиша F7).



В появившемся окне выбрать тип сообщения: *Информация*, *Важное сообщение*, *Тревога!*, и ввести текст отправляемого сообщения:



Для завершения отправки сообщения нажать кнопку «Подтвердить».

16.17 Загрузка товарных документов

Данная команда служит для получения товарных документов на АЗС из головного офиса.

17. Таблица результатов продаж по рабочему месту (F8)

В этой таблице можно просмотреть сменные результаты продаж топлива по видам и товаров по отделам и сверить их с данными фискального регистратора.

Результаты продаж по рабочему месту							
Продажи	Всего(л)	Всего(р)	Безнал.(р)	Наличные(л)	Наличные(р)	Талоны(л)	Прокачка(л)
A-76	1673.65	13247.49		1498.65	13247.49	175.00	
A-92	3482.54	30531.53	222.00	2712.54	29865.53	610.00	
A-95	1791.34	10556.73		831.34	10308.73	940.00	
Подытог:	6947.53	54335.75	222.00	5042.53	53421.75	1725.00	
Отдел 1		115.00			115.00		
Отдел 2		892.00			892.00		
Отдел 3		625.00			625.00		
Подытог:		1632.00			1632.00		
Всего:	6947.53	55967.75	222.00	5042.53	55053.75	1725.00	
ФР всего:		56231.75	222.00				
Разница:		-264.00					
ФР в кассе:		58121.75					

Поля таблицы:

- Продажи.....указание вида топлива, названия товарного отдела или параметра, которым соответствуют данные в строке;
- Всего(л).....объем отпущенного за смену топлива в литрах;
- Всего(р).....стоимость отпущенного за смену топлива по всем наличным видам оплаты в рублях;
- Безнал.(р)стоимость отпущенного за смену топлива по всем безналичным ценовым видам оплаты в рублях;
- Наличные(л)объем отпущенного топлива по виду оплаты "Наличные" в литрах;
- Наличные (р)стоимость отпущенного топлива по виду оплаты "Наличные" в рублях;
- Вид оплаты (л) или (р)объем или стоимость отпущенного топлива по данному виду оплаты в литрах или рублях;
- Прокачкаобъем технологического отпуска топлива данного вида в литрах.

Результаты продаж по топливу и товарам имеют строки подытогов. Внизу таблицы в строке "Всего" суммируются результаты по всем полям.

В строке "ФР всего" для полей "Всего(р)" и "Безнал.(р)" выводятся суммарные продажи по наличным и безналичным видам оплаты, зафиксированные в фискальном регистраторе.

Таблица результатов продаж по рабочему месту (F8)

В строке "Разница" выводится разность строк "Всего" и "ФР всего". Ненулевая разница получается, когда сумма напечатанных чеков не равна сумме отпущенного топлива и проданных товаров.

В данном примере (см. рисунок выше) в поле "Всего(р)" значение "Всего" меньше значения "ФР всего" на 264 рубля, т.е. сумма напечатанных чеков по наличным видам оплаты больше, чем сумма зарегистрированных наличных продаж. По безналичным видам оплаты (поле "Безнал.(р)") значения строк "Всего" и "ФР всего" равны и значение "Разница" пустое.

Следует обратить внимание, что значение "ФР всего" для поля "Всего(р)" не включает в себя суммы внесений и выплат, а равно сумме чеков (продаж с плюсом, возвратов с минусом) по наличным видам оплаты.

В строке "ФР в кассе" для поля "Всего(р)" выводится значение наличности в кассовом ящике по данным фискального регистратора. На это значение влияют операции внесения и выплаты (инкассации).

В данном примере (см. рисунок выше) значение "ФР в кассе" больше "ФР всего" на 1890 рублей. Такое может быть, если при открытии смены в кассовом ящике оставляют денежный остаток для размена или было внесение на указанную сумму.

Значения "ФР всего" и "ФР в кассе" запрашиваются из фискального регистратора и равны соответствующим значениям в X и Z-отчетах.

18. Журнал событий (F9)

В этой таблице можно посмотреть историю заправок и продаж товаров за текущую смену. Это бывает полезно, когда надо проанализировать предыдущие торговые операции.

Журнал событий (1 * 27.00 = 27.00 Арт.2018 Освежитель воздуха Ёлка)							
Когда	PM	Что	Оплата	№	ГСМ	Чек	Расшифровка
15.04 15:39:34	1	Продажа ГСМ	Наличные	3	A-95	+	11.49 > 11.49 * 12.40 = 142.48
15.04 15:42:50	1	Продажа ГСМ	Наличные	2	A-92	+	27.02 > 27.02 * 11.10 = 299.92
15.04 15:46:38	1	Продажа ГСМ	Наличные	2	A-92	+	9.00 > 9.00 * 11.10 = 99.90
15.04 15:49:10	1	Продажа ГСМ	Наличные	4	A-92	+	13.51 > 13.51 * 11.10 = 149.96
15.04 15:53:30	1	Продажа ГСМ	Наличные	6	A-92	+	13.51 > 13.51 * 11.10 = 149.96
15.04 15:53:38	1	Продажа ГСМ	Наличные	4	A-92	+	9.00 > 9.00 * 11.10 = 99.90
15.04 15:54:03	1	Продажа ГСМ	Наличные	2	A-92	+	36.03 > 35.67 * 11.10 = 395.94
15.04 15:56:16	1	Продажа ГСМ	Наличные	2	A-92	+	18.01 > 18.01 * 11.10 = 199.91
15.04 15:58:59	1	Продажа товаров	Наличные			+	1 * 27.00 = 27.00 Арт.2018 Освежитель воздуха
15.04 15:59:44	1	Продажа ГСМ	Беркут	4	A-76		30.00 > 30.00 * 0.00 = 0.00
15.04 16:02:33	1	Продажа ГСМ	Наличные	4	A-92	+	4.50 > 4.50 * 11.10 = 49.95
15.04 16:02:55	1	Продажа ГСМ	Беркут	3	A-95		100.00 > 100.00 * 0.00 = 0.00
15.04 16:02:59	1	Продажа ГСМ	Наличные	2	A-76	+	8.06 > 8.06 * 8.80 = 70.93
15.04 16:07:28	1	Продажа ГСМ	Беркут	2	A-76		20.00 > 20.00 * 0.00 = 0.00
15.04 16:08:18	1	Продажа ГСМ	Наличные	6	A-95	+	11.49 > 11.49 * 12.40 = 142.48
15.04 16:08:18	1	Продажа ГСМ	Наличные	4	A-92	+	18.01 > 18.01 * 11.10 = 199.91
15.04 16:08:28	1	Продажа ГСМ	Наличные	5	A-76	+	22.72 > 22.72 * 8.80 = 199.94
15.04 16:13:14	1	Продажа ГСМ	Наличные	4	A-76	+	16.12 > 16.12 * 8.80 = 141.86
15.04 16:14:08	1	Продажа ГСМ	Наличные	3	A-92	+	9.00 > 9.00 * 11.10 = 99.90
15.04 16:14:53	1	Продажа ГСМ	Наличные	2	A-92	+	15.00 > 15.00 * 11.10 = 166.50
15.04 16:17:37	1	Продажа ГСМ	Наличные	2	A-95	+	17.24 > 17.24 * 12.40 = 213.78

Поля таблицы:

- Когда дата и время события;
- PM номер рабочего места;
- Что тип события;
- Оплата вид оплаты;
- № номер поста;
- ГСМ вид топлива;
- Чек был ли напечатан чек. «+» был напечатан прямой чек, «-» был напечатан чек возврата;
- Расшифровка расшифровка события. Здесь в краткой форме показаны основные параметры события, например:

2 * 3.00 = 6.00 Арт.5238 Лам.А12-

Было продано две лампы с артикулом 5238 по 3 рубля за штуку всего на сумму 6 рублей.

1 ДТ + 20.00 > 5.80 * 7.20 = 41.76

С первого поста было заказано 20 литров ДТ, но отпущено только 5.80 литра по 7.20 рублей за литр на сумму 41.76 рубля. Был напечатан чек.

A-92 ЕмкN#2 6200л -18°C 0.829кг/л

В емкость №2 пришло 6200 литра A-92 с температурой – 18°C, плотностью 0,829 кг/л.

Значение расшифровки текущей строки выводится в заголовке окна, что полезно, когда на экране не хватает места.

19. Таблица результатов продаж по АЗС (F10)

В этой таблице можно просмотреть суммарные результаты продаж топлива по видам и товаров по отделам по всем рабочим местам. Таблица актуальна, если станции установлено более одного рабочего места оператора. В этой таблице нет сумм по фискальным регистраторам.

Результаты продаж по АЗС									
Топливо	Всего(л)	В кассе(р)	Безнал.(р)	Наличные(л)	Наличные(р)	Талоны(л)	Прокачка(л)	Скидка(л)	
A-76	1673.65	13247.49		1498.65	13247.49	175.00			
A-92	3482.54	30498.53	222.00	2712.54	29865.53	610.00		60.00	
A-95	1791.34	10544.33		831.34	10308.73	940.00		20.00	
Подытог:	6947.53	54290.35	222.00	5042.53	53421.75	1725.00		80.00	
Отдел 1		115.00			115.00				
Отдел 2		892.00			892.00				
Отдел 3		625.00			625.00				
Подытог:		1632.00			1632.00				
Всего:	6947.53	55922.35	222.00	5042.53	55053.75	1725.00		80.00	

20. Таблица товарных остатков (F11)

В этой таблице по каждому товару отображаются остатки на начало смены, количество проданного и принятого товара, текущие остатки товара.

Товарные остатки						
Все товары						
Артикул	Название	Цена	На начало	Продано	Приход	Остаток
3001	Невское Классич. ж/б 0,5л	20.00	69	1		68
3002	Невское Светлое ж/б 0,5л	20.00	92	2		90
3003	Невское Оригин. ж/б 0,5л	20.00	134	1		133
3004	Миллер	28.00	81	1		80
3005	Пепси кола 0,6л	19.00	14	3		11
3006	Аква Мин 0,6газ	14.00	82	2		80
3007	Аква Мин 0,6 б\г	13.00	62	1		61
3008	Мальборо	29.00	15	1		14
3009	Мальборо л	29.00	22			22
3010	Парламент	39.00	20			20
3011	Парламент л	39.00	25			25
3012	Честерфильд	20.00	17	1		16
3013	Честерфильд л	20.00	23	1		22
3014	ЛМ	17.00	25	1		24
3015	ЛМ л	17.00	21	1		20
3016	Союз Аполлон особ.	12.00	24	1		23
3017	Союз аполлон	10.00	25			25
3018	Винстон л	19.00	21	1		20
3019	Петр 1	13.00	17	1		16

Поля таблицы:

- Артикул артикул товара;
- Название название товара;
- Цена текущая розничная цена товара;
- На начало остаток товара в начале смены;
- Продано количество проданного за смену товара;
- Приход количество пришедшего за смену товара;
- Остаток текущий остаток товара.

Поиск товара в таблице можно делать по артикулу, по названию или сканируя штрихкод (см. пункт 6.1).

20.1 Фильтрация таблицы товарных остатков

Для удобства анализа таблицу товарных остатков можно фильтровать. Например, можно задать режим, когда в таблице останутся только те товары, которые продавались за текущую смену или только те, которые были в приходе.

Для переключения различных вариантов фильтрации используются цифровые клавиши основной части клавиатуры **1, 2, 3, 4 и 5**:



Назначение клавиш фильтрации:

Таблица товарных остатков (F11)

- **1**.....Остатки на начало смены. В таблице остаются только те товары, которые имели положительные остатки на начало смены.
- **2**.....Проданные товары. В таблице остаются только те товары, которые продавались за смену.
- **3**.....Пришедшие товары. В таблице остаются только те товары, которые поступили на АЗС за смену.
- **4**.....Текущие остатки. В таблице остаются только те товары, которые имеют положительные текущие остатки.
- **5**.....Проданные услуги. В таблице остаются только те услуги, которые были проданы за смену.
- **СТОП/СБРОС**.....Сброс фильтрации. В таблице отображаются все товары.


Обратите внимание, что в заголовке таблицы товарных остатков отображается название выбранного фильтра.

Рассмотрим примеры применения фильтрации:

Клавиша	Описание действия
F11	Вызвать таблицу товарных остатков, в которой отображены все товары.
2	Выбрать фильтр проданных товаров (в таблице остаются только те товары, которые продавались за смену).
СТОП/ СБРОС	Удалить фильтр (в таблице отображаются все товары).
3	Выбрать фильтр товаров, поступивших за смену.

21. Калькулятор (Scroll)

Данное окно предоставляет возможности обычного калькулятора.



Работать в нем надо, используя цифровые и знаковые клавиши в правой части клавиатуры.

Для очистки текущего выражения надо нажать клавишу **СТОП/СБРОС**.

Для закрытия калькулятора надо нажать клавишу **Esc**.

22. Строка оповещений

Строка оповещений располагается над расчетной панелью и служит для вывода разнообразных предупреждений, подсказок и текущих параметров.

Когда никаких предупреждений или подсказок нет, то выводятся текущие параметры смены:

Пользователь: Оператор АЗС	Цветкова А.	Смена открыта: 1:27	20.08.2012	18:23:32	En
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------	----

- текущий уровень доступа;
- фамилии операторов;
- время открытия смены;
- текущая дата и текущее время;
- текущий язык ввода с клавиатуры (En-английский, Ru-русский);

В строке оповещений выводятся предупреждения о близости остатка в емкости к минимальному остатку:

Когда текущий остаток в емкости близок к минимальному, то перед каждым отпуском топлива из этой емкости в строке будет появляться сообщение:

Низкий уровень топлива в емкости	20.08.2012	18:42:55	En
----------------------------------	------------	----------	----

Если текущий остаток в емкости ниже минимального, то перед отпуском топлива из этой емкости в строке будет появляться сообщение:

Уровень топлива в емкости ниже мертвого остатка

В системе может быть установлен запрет на отпуск топлива, когда остаток ниже минимального (см. Руководство по настройке).

Также в строке оповещений выводится дополнительная информация:

Информация о текущем заказе.

Информация о последнем отпуске на посту по выбранному виду топлива.

В примере последний отпуск топлива был до полного бака (>>>). Было отпущено 15 литров по цене за литр 18.10 р.

Последний отпуск А-92: >>> 15.00 л × 18.10 р = 271.50 р	21.08.2012	13:29:48	En
---	------------	----------	----

В данном случае был отпуск А-92 на сумму 500.00 р.

Последний отпуск А-92: 27.62 л > 27.62 л × 18.10 р = 500.00 р	21.08.2012	13:35:08	En
---	------------	----------	----

23. Рекомендуемый порядок действий при пересменке

1. Убедиться, что все посты находятся в состоянии «ГОТОВ».

В центральной части экрана все посты будут иметь текущее состояние «ГОТОВ», в исключительных ситуациях пост может иметь состояние «Нет связи» (см. п. 4).

2. Сверить значения счетчиков ТРК по каждому пистолету с таблицей «Электронные счетчики» (F2).

Для этого необходимо:

- Открыть окно «Дополнительные операции» (F7).
- Выбрать пункт «Печать счетчиков» с помощью клавиш  , подтвердить клавишей **Enter**.

Выполнение этой операции приводит к распечатке на фискальном регистраторе №1 текущих значений счетчиков ТРК по каждому пистолету в литрах. Эти значения совпадают с данными в столбце «Тек. счетчик» в таблице «Электронные счетчики» (F2).

Показания на распечатке нужно сравнить со значениями суммарных счетчиков (механических или электромеханических), установленных на ТРК. Обычно, суммарные счетчики ТРК показывают только округленное значение литров без дробной части, а на распечатке даны точные значения. Это надо учитывать при сравнении значений, когда разница в пределах одного литра не является ошибкой.

Возможные причины расхождений счетчиков:

- Неисправность механических счетчиков;
- Сброс электронных счетчиков при ремонте ТРК или «перекрутка» (когда счетчик достигает максимального значения и переходит в "0");
- Отключение питания колонки и т.п.

В случае расхождения значения счетчиков их можно откорректировать в таблице «Электронные счетчики» (F2).

Операция корректировки счетчиков обычно доступна на уровне «Менеджер АЗС» (смена уровня доступа осуществляется в таблице «Смена пользователя», вызываемая двойным нажатием клавиши **F1**).

Для корректировки счетчика в таблице «Электронные счетчики» (F2) подвести курсор (с помощью стрелок) к нужной ячейке столбца «Тек. счетчик», нажать **Enter**, ввести новое значение и нажать **Enter** для его записи.

3. Измерить остатки топлива и плотность в резервуарах и занести их в таблицу «Состояние резервуаров» (F3).

Величина остатка в емкости определяется через уровень взлива топлива по градуировочным таблицам.

Уровень измеряется либо метрштоком, либо с помощью электронного уровнемера. Показания уровнемеров можно посмотреть в таблице «Показания уровнемеров» (F3). Для корректировки остатка в емкости в таблице «Текущие данные» (F3) подвести курсор к нужной емкости столбца «Факт(см)», нажать **Enter**, ввести новое значение и нажать **Enter** для его записи. Значе-

ние поля «Факт(л)» изменится автоматически по градуировочным таблицам. Соответственно изменится значение «+/-» величины излишков или недостат, которая считается как разность фактического и книжного остатка (излишки – положительные, недостатки – отрицательные).

Плотность измеряется ареометром или по показаниям электронного уровнемера. Редактирование плотности не приводит к пересчету остатков.

Если емкости оборудованы уровнемерами и их показания достоверны, то можно воспользоваться кнопкой «Копировать в текущие» (см. п. 12.1.2).

4. Напечатать X-отчет (сменный отчет без гашения).

Для этого необходимо:

- Открыть окно «Дополнительные операции» (**F7**).
- Выбрать пункт «X-отчет» с помощью клавиш  , подтвердить клавишей **Enter**.

В результате на фискальном регистраторе (ФР) будет напечатан X-отчет. Если в системе используется несколько ФР, то напечатать X-отчет для каждого.

В верхней части X-отчета выводится таблица результатов продаж по видам топлива и по отделам магазина, зарегистрированных в базе данных (БД) системы GasKit. Итоговые значения должны совпадать с фискальными данными, напечатанными в нижней части чека.

Х-отчет для ФР ШТРИХ-ФР-К

000 "Беркут" АЗС №1 Аворчовая пл. 1		
=====		
Результаты продаж	Наличные	Безналичные
А76	123.00	145.00
ДТ	101.97	0.00
А98	147.03	140.00
Подитог:	372.00	285.00
Отдел № 1	240.00	215.00
Отдел № 2	388.00	0.00
Отдел № 3	0.00	0.00
Подитог:	628.00 A	215.00 B
ИТОГО:	1000.00	500.00
=====		
Кассир: Иванова А.А. ККМ 00015167 ИНН 007814109289 #6659 14.06.06 12:40 СИСТ. АДМИНИСТРАТОР СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ №0266 НЕОБНУЛ.СУММА НА НАЧ.СМЕНЫ ≐161425316.92		
ЧЕКОВ ПРОДАЖ		5372
0011	≐1532.00	C
НАЛИЧНЫМИ		≐1032.00
КРЕДИТОМ		≐145.00
ТАРОЙ		≐0.00
ПЛАТ. КАРТОЙ		≐355.00
ЧЕКОВ ПОКУПОК		0000
0000		≐0.00
НАЛИЧНЫМИ		≐0.00
КРЕДИТОМ		≐0.00
ТАРОЙ		≐0.00
ПЛАТ. КАРТОЙ		≐0.00
ЧЕКОВ ВОЗВРАТОВ ПРОДАЖ		0482
0001		≐32.00
НАЛИЧНЫМИ		≐32.00
КРЕДИТОМ		≐0.00
ТАРОЙ		≐0.00
ПЛАТ. КАРТОЙ		≐0.00
ЧЕКОВ ВОЗВРАТОВ ПОКУПОК		0000
0000		≐0.00
НАЛИЧНЫМИ		≐0.00
КРЕДИТОМ		≐0.00
ТАРОЙ		≐0.00
ПЛАТ. КАРТОЙ		≐0.00
ВНЕСЕНИИ		0000
0000		≐0.00
ВЫПЛАТ		0120
0000		≐0.00
АННУЛИРОВАННЫХ ЧЕКОВ		0068
0000		
0000 ПРОДАЖ		≐0.00
0000 ПОКУПОК		≐0.00
0000 ВОЗВР.ПРОДАЖ		≐0.00
0000 ВОЗВР.ПОКУПОК		≐0.00
НАЛ. В КАССЕ		≐1000.00
ВЫРУЧКА		≐1500.00
НЕОБНУЛ. СУММА		≐161426848.92
Спасибо за покупку ! Счастливого пути !		

А – сумма зафиксированных в БД продаж топлива и товаров за наличный расчет в рублях.

В – сумма зафиксированных в БД продаж топлива и товаров за безналичный (с фискальным чеком) расчет в рублях.

Эти значения (А, В) совпадают со значениями в таблице «Результаты продаж» (F8).

С – сумма всех напечатанных чеков продаж за смену, без вычета чеков возвратов продаж (не стоит путать это значение с выручкой).

Д – сумма напечатанных чеков продаж за смену за наличный расчет в рублях (количество денег в кассе).

Е – сумма напечатанных чеков продаж за смену за наличный и безналичный (с фискальным чеком) расчет в рублях (выручка за смену).

Ф – сумма напечатанных чеков возврат продаж за смену за наличный и безналичный (с фискальным чеком) расчет в рублях.

Для фискального регистратора ШТРИХ:

- Значение, обозначенное буквой А, должно совпадать со значением D.
- Сумма А+В должна совпадать со значением Е, где Е=С-Ф.

Х-отчет для ФР ПРИМ-09ТК

Результаты продаж		
	Наличные	Безналичные
A76	123.00	145.00
ДТ	101.97	0.00
A98	147.03	140.00
Подитог:	372.00	285.00
Отдел № 1	240.00	215.00
Отдел № 2	388.00	0.00
Отдел № 3	0.00	0.00
Подитог:	628.00	215.00
ИТОГО:	1000.00	500.00

Кассир: Иванова А.А.

Зав. N: 0500295 N док: 9194

Х-ОТЧЕТ N 2

НАЛИЧНЫМИ:		
ПРОДАЖА	*1032.00	РУБ
СТОРН. ПРОДАЖА	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*32.00	РУБ
ПОКУПКА	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00	РУБ
ТАРОЙ:		
ПРОДАЖА	*0.00	РУБ
СТОРН. ПРОДАЖА	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00	РУБ
ПОКУПКА	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00	РУБ
КРЕДИТОМ :		
ПРОДАЖА	*145.00	РУБ
СТОРН. ПРОДАЖА	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00	РУБ
ПОКУПКА	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00	РУБ
ПЛАТ. КАРТОЙ :		
ПРОДАЖА	*355.00	РУБ
СТОРН. ПРОДАЖА	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*0.00	РУБ
ПОКУПКА	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00	РУБ
===== ИТОГО =====		
ПРОДАЖА	*1532.00	РУБ
В Т.Ч. ТАРА:	*0.00	РУБ
СТОРН. ПРОДАЖА	*0.00	РУБ
В Т.Ч. ТАРА:	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*32.00	РУБ
В Т.Ч. ТАРА:	*0.00	РУБ
ПОКУПКА	*0.00	РУБ
В Т.Ч. ТАРА:	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00	РУБ
В Т.Ч. ТАРА:	*0.00	РУБ
ПОДКРЕПЛЕНИЕ:	*0.00	РУБ
ИНКАССАЦИЯ:	*284.57	РУБ
ОФОРМЛЕНО ДОКУМЕНТОВ:		
В Т.Ч. ЧЕКОВ:	14	
В Т.Ч. АННУЛ. ЧЕКОВ:	11	
В Т.Ч. АННУЛ. ДОКУМЕНТОВ:	0	
В Т.Ч. ПОДКЛ. ДОКУМЕНТОВ:	0	
В Т.Ч. АННУЛ. ПОДКЛ. ДОКУМЕНТОВ:	0	
В Т.Ч. ПРОИЗВ. ДОК. ЧЕК. ЛЕНТА:	0	
ВЫПОЛНЕНО ОПЕРАЦИЙ:		
ПРОДАЖА	10	
СТОРН. ПРОДАЖА	0	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	1	
ПОКУПКА	0	
ВОЗВР. ПОКУПКИ	0	
ПОДКРЕПЛЕНИЕ	0	
ИНКАССАЦИЯ	1	
НАРАСТАЮЩИЙ ИТОГ		
СУММА В КАССЕ:	*1000.00	РУБ
ПРОДАЖА	*6999199.41	РУБ
ВОЗВР. ПРОДАЖИ	*183755.08	РУБ
ПОКУПКА	*0.00	РУБ
ВОЗВР. ПОКУПКИ	*0.00	РУБ

A – сумма зафиксированных в БД продаж топлива и товаров за наличный расчет в рублях.

B – сумма зафиксированных в БД продаж топлива и товаров за безналичный (с фискальным чеком) расчет в рублях.

Эти значения (A, B) совпадают со значениями в таблице «Результаты продаж» (F8).

C – сумма всех напечатанных чеков продаж за смену, без вычета чеков возвратов продаж (не стоит путать это значение с выручкой).

D – сумма напечатанных чеков продаж за смену за наличный расчет в рублях (количество денег в кассе).

F – сумма напечатанных чеков возврат продаж за смену за наличный и безналичный (с фискальным чеком) расчет в рублях.

Для фискального регистратора ПРИМ:

- Значение, обозначенное буквой A, должно совпадать со значением D.
- Сумма A+B должна совпадать с разностью значений C-F.

X-отчет для ФР ФЕЛИКС-ЗСК

=====		
Результаты продаж		
	Наличные	Безналичные
A76	150.00	500.00
A92	200.00	160.00
A95	250.00	0.00
AT	100.00	140.00
Подитог:	700.00	800.00
Отдел № 1	240.00	0.00
Отдел № 2	0.00	160.00
Отдел № 3	60.00	0.00
Подитог:	300.00	160.00
ИТОГО:	1000.00	960.00
=====		
Кассир: Иванова А.А.		
ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ № 0094		
БЕЗ ГАШЕНИЯ		

ПРОДАЖИ:		
ПРОДАЖ		≈2080.00
СТОРНО		≈0.00
НАЛИЧНЫМИ		≈1120.00
КРЕДИТОМ		≈960.00
ТАРОЙ		≈0.00
ПЛАТ.КАРТОЙ		≈0.00

АНУЛИРОВАНИЕ		≈0.00
НАЛИЧНЫМИ		≈0.00
КРЕДИТОМ		≈0.00
ТАРОЙ		≈0.00
ПЛАТ.КАРТОЙ		≈0.00

ВОЗВРАТ		≈120.00
НАЛИЧНЫМИ		≈120.00
КРЕДИТОМ		≈0.00
ТАРОЙ		≈0.00
ПЛАТ.КАРТОЙ		≈0.00

ПОКУПКИ:		
ПОКУПОК		≈0.00
СТОРНО		≈0.00
НАЛИЧНЫМИ		≈0.00
КРЕДИТОМ		≈0.00
ТАРОЙ		≈0.00
ПЛАТ.КАРТОЙ		≈0.00

АНУЛИРОВАНИЕ		≈0.00
НАЛИЧНЫМИ		≈0.00
КРЕДИТОМ		≈0.00
ТАРОЙ		≈0.00
ПЛАТ.КАРТОЙ		≈0.00

ВОЗВРАТ		≈0.00
НАЛИЧНЫМИ		≈0.00
КРЕДИТОМ		≈0.00
ТАРОЙ		≈0.00
ПЛАТ.КАРТОЙ		≈0.00

ВНЕСЕНИЕ		≈100.00
ВЫПЛАТА		≈200.00

ПРОДАЖИ:		
ПРОДАЖ	18	
СТОРНО	0	
ВОЗВРАТОВ	1	
АНУЛИРОВАНИИ	0	

ПОКУПКИ:		
ПОКУПОК	0	
СТОРНО	0	
ВОЗВРАТОВ	0	
АНУЛИРОВАНИИ	0	

ВНЕСЕНИИ	1	
ВЫПЛАТ	1	

НАЛИЧНОСТЬ В КАССЕ		≈900.00
ВЫРУЧКА		≈1960.00
СМЕННЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ		≈2080.00
СМЕННЫЙ ИТОГ ПОКУПОК		≈0.00
=====		
КЗО ДОК. 00000019 04-09-06 12:47		
ККМ 0000289		

A – сумма зафиксированных в БД продаж топлива и товаров за наличный расчет в рублях.

B – сумма зафиксированных в БД продаж топлива и товаров за безналичный (с фискальным чеком) расчет в рублях.

Эти значения (A, B) совпадают со значениями в таблице «Результаты продаж» (F8).

C – сумма всех напечатанных чеков продаж за смену, без вычета чеков возвратов продаж (не стоит путать это значение с выручкой).

D – сумма напечатанных чеков продаж за смену за наличный расчет в рублях (количество денег в кассе) с учетом внесений и выплат (G, H).

E – сумма напечатанных чеков продаж за смену за наличный и безналичный (с фискальным чеком) расчет в рублях (выручка за смену).

F – сумма напечатанных чеков возврат продаж за смену за наличный и безналичный (с фискальным чеком) расчет в рублях.

G – сумма внесений наличных денег в кассу за смену.

H – сумма выплат наличных денег из кассы за смену.

Для фискального регистратора ФЕЛИКС-ЗСК:

- Значение, обозначенное буквой A, должно совпадать со значением D-G+H.
- Сумма A+B должна совпадать со значением E, где E=C-F.

5. Проверить состояние кассы.

Сверить сумму в кассе, количество талонов с результатами продаж в таблице «Результаты продаж по пистолетам» (F4).

В случае не совпадения откорректировать таблицу «Результаты продаж по пистолетам» (F4).

Для корректировки результатов продаж по данному пистолету и виду оплаты подвести курсор (с помощью стрелок) к нужной ячейке, нажать **Enter**, ввести новое значение и нажать **Enter** для его записи.

Если корректировки были, то необходимо еще раз распечатать и проверить X-отчет.

После того, как все данные проверены, можно закрывать смену.

6. Закрывать смену.

Эта операция проводится только на первом рабочем месте. Для закрытия смены необходимо:

- Открыть окно «Дополнительные операции» (F7).
- Выбрать пункт «Закрытие смены», подтвердить клавишей **Enter**.

В результате на фискальном регистраторе автоматически будет напечатан Z-отчет (суточный отчет с гашением). Если в системе используется несколько ФР, то Z-отчет будет напечатан для каждого.

После закрытия смены нельзя продавать топливо и товары.

Примечание. Если АЗС оборудована несколькими рабочими местами, то на дополнительных рабочих местах только снимают Z-отчет (выполнив перед этим необходимые корректировки результатов продаж по текущему рабочему месту) до закрытия смены на первом рабочем месте.

7. Открыть смену.

Эта операция выполняется заступившей сменой. Для открытия смены необходимо:

- Открыть окно «Дополнительные операции» (F7).
- Выбрать пункт «Открытие смены», подтвердить клавишей **Enter**.
- Подтвердить появившееся предупреждение «Хотите начать новую смену?» клавишей **Enter**.
- В открывшемся окне выбора операторов указать фамилии заступивших на смену.
- Подтвердить клавишей **Enter**.

В результате на фискальном регистраторе будет открыта смена и с этого момента начнется отсчет 24 часов, до истечения которых необходимо обязательно выполнить Z-отчет.

Примечание. Для ФР ШТРИХ-ФР-К открытие смены произойдет автоматически после печати первого чека. До печати первого чека будет невозможно сделать Z-отчет.

8. Напечатать требуемые отчеты.

Для этого необходимо:

- Включить принтер и вставить бумагу.
- Открыть окно «Дополнительные операции» (F7).

- Выбрать необходимый отчет, подтвердить клавишей **Enter** (убедиться, что напечатанный отчет за последнюю закрытую смену).

24. Причины возможных расхождений в результатах X- и Z-отчетах

При печати суточного отчета на ФР итоговые значения результатов продаж по видам топлива и отделам магазина, зарегистрированные в БД, должны совпадать с фискальными данными.

Однако при печати всех чеков и соблюдении рекомендаций при пересменке может появиться расхождение в пределах копеек.

Причиной этому может быть следующее:

1. В настройках системы используется неполный чек возврата (чек возврата на сумму недолитого топлива).

Учитывая, что сумма топлива (заказанного, отпущенного, недолитого) выражается в виде числа с 2-мя знаками после запятой, то вследствие округления или отсекания при возврате может получиться расхождение в 1 копейку (причем как в одну, так и обратную сторону).

Пример 1.

Покупатель заказал 20 литров топлива по цене 8.30 рублей за литр. Оператор ввел заказ, напечатал чек и начал отпуск. В бак вместилось 17.55 литра.

В расчетной панели будет отображено:

$$17.55 * 8.30 = 145.67 \text{ (точнее } 145.665)$$

Возвратный чек будет на сумму 20.34 рубля:

$$2.45 * 8.30 = 20.34 \text{ (точнее } 20.335)$$

В X-, Z-отчете будет в верхней части «ИТОГО» равно 145.67, «НАЛ. В КАССЕ» 145.66 (это значение получилось как 166.00 – 20.34).

Т.е. «ИТОГО» на 0.01 рубля больше, чем «НАЛ. В КАССЕ».

Пример 2.

Покупатель заказал топлива на 200 рублей по цене 8.30 рублей за литр (расчетная доза будет равна 24.09 литра на сумму $24.09 * 8.30 = 199.95$ рубля). Оператор ввел заказ, напечатал чек и начал отпуск. В бак вместилось 20.58 литра.

В расчетной панели будет отображено:

$$20.58 * 8.30 = 170.81 \text{ (точнее } 170.814)$$

Возвратный чек будет на сумму 29.13 рубля:

$$3.51 * 8.30 = 29.13 \text{ (точнее } 29.133)$$

В X-, Z-отчете «ИТОГО» равно 170.81, «НАЛ. В КАССЕ» 170.82, т.е. «ИТОГО» на 0.01 рубля меньше, чем «НАЛ. В КАССЕ».

Решением этой проблемы для организации точного учета является установка полного возвратного чека, только следует помнить, что при такой настройке сумма напечатанных чеков возврат будет гораздо больше, чем, если бы использовался неполный чек возврата.

2. В системе используется вид оплаты со скидкой/надбавкой.

При отпуске топлива на дозу с сотыми литра, например, 5.88 по цене 12.33 рубля со скидкой 3%.

В расчетной панели будет отображено:

$$5.88 * 11.96 = 70.33$$

Фискальный чек будет на сумму 70.32 (скидка 3% = 2.18)

3. После корректировки таблицы «Результаты продаж по пистолетам».

Допустим, оператор сделал отпуск топлива 10.97 литра по цене 15.50 рублей за 1 литр по ошибочному виду оплаты (например, по наличному вместо «Плат. карты»): $10.97 * 15.50 = 170.04$ (точнее 170.035) и напечатал чек.

В результате, если в таблице F4 в столбце «Наличные(л)» удалить значение 10.97, то в столбце «Наличные(р)» появится значение 0.01.

4. При переливах.

Например, было заказано 10 литров топлива по цене 10.00 рублей, напечатан чек, а отпущено 10.02 литра. В случае перелива отпущенная доза отображается белым цветом на красном фоне.

В X-, Z-отчете будет в верхней части «ИТОГО» равно 100.20, «НАЛ. В КАССЕ» 100.00, т.е. «ИТОГО» на 0.20 рубля больше, чем «НАЛ. В КАССЕ»).

25. Учет движения наличных денежных средств

Если на АЗС производится продажа топлива или товаров за наличные, то, как правило, на персонал АЗС возлагаются обязанности учета и документирования движения денежных средств, согласно действующему законодательству. Это сводится к заполнению обязательных документов учета, например, журнал кассира-операциониста и т.д.

Контрольно-кассовой машиной является фискальный регистратор. Текущие данные по фискальному регистратору оператор может посмотреть в распечатанном X-отчете. Основные данные (сумма продаж, наличность в кассе) можно узнать без печати X-отчета в информационной таблице результатов продаж по рабочему месту (см.п.17).

Движение наличных денежных средств формируется не только чеками продаж или возврата, но и операциями внесения в кассу и выплаты из кассы (инкассация).

Рассмотрим варианты учета денежных средств за смену:

1. Полная автоматическая инкассация

Фискальный регистратор с помощью специализированной программы настраивается на полную автоматическую инкассацию наличности при печати Z-отчета. Это означает, что после печати Z-отчета значение суммы наличных в кассе станет нулевой. Преимуществом данного варианта является равенство суммы Z-отчета с наличностью в кассе и с итогами продаж, что облегчает проверку. Недостатком является отсутствие в кассовом ящике денег для сдачи в начале смены, что может вызвать проблемы при обслуживании первых покупателей. Для решения этой проблемы можно использовать внесение в кассу суммы из разменного фонда с помощью операции внесения (см.п.16.14).

2. Частичная инкассация

В настройках фискального регистратора с помощью специализированной программы отключается автоматическая инкассация, т.е. при печати Z-отчета автоматического обнуления наличности в кассе не производится. Изъятие наличности производится во время смены при инкассации. Оператор после заполнения препроводительной ведомости выполняет операцию выплаты из кассы (см.п.16.14), чтобы учесть инкассацию в фискальном регистраторе. Преимуществом данного варианта является наличие в кассовом ящике денег в начале смены. Недостатком данного варианта является необходимость в дополнительных расчетах при проверке кассовых итогов (учет наличности в начале и в конце смены, учет внесений и выплат и т.п.).

26. Описание работы с терминалом самообслуживания

26.1 Общие положения

Подключение терминала самообслуживания (EXPRESS POS, TC-002 и т.д.) к системе **GasKit** осуществляется с помощью дополнительного модуля **GkOutstand**.

При самостоятельной заправке водителей через терминал самообслуживания оператор АЗС видит все действия водителя: выбор поста, заказ, процесс отпуска. Одновременно оператор может осуществлять обслуживание других покупателей в обычном режиме.

После окончания заправки водитель может получить фискальный чек у оператора АЗС.

Терминал самообслуживания, с точки зрения учета, выделяется в отдельное рабочее место. Т.е. все события отпуска топлива через терминал самообслуживания будут иметь свой номер рабочего места, по которому их можно будет отделить от других событий.

В таблице электронных счетчиков ТРК (F2) показаны продажи со всех рабочих мест, в том числе и с терминалов самообслуживания.

В таблице результатов продаж по пистолетам (F4), в таблице результатов продаж по рабочему месту (F8) показаны продажи, произведенные только с места оператора. В них нет продаж с терминалов самообслуживания.

В таблице, которая печатается перед X- или Z-отчетами показаны продажи, произведенные только с места оператора. В них нет продаж с терминалов самообслуживания. Если терминалы настроены на печать фискальных чеков на фискальном регистраторе оператора, то в данных X- или Z-отчетов будут расхождения. Фискальные суммы будут включать продажи с терминалов, но в верхней таблице продаж этих данных не будет. В идеале эта разница должна быть равна сумме всех продаж с терминалов, которые печатают фискальные чеки.

В таблице результатов продаж по всей АЗС (F8) включаются продажи со всех рабочих мест, в том числе и с терминалов самообслуживания.

В журнале событий (F9) во втором столбце «PM» указан номер рабочего места, с которого был произведен отпуск топлива.

Журнал событий (5,19 > 5,19 * 15,40 = 79,93 Номер: 692000032)							
Когда	PM	Что	Оплата	№	ГСМ	Чек	Расшифровка
02.10 14:18:13		Открытие смены					Иванова
02.10 14:19:14	1	Продажа ГСМ	Наличные	1	A95	+	8,96 > 8,96 * 22,30 = 199,81
02.10 14:19:16	1	Продажа ГСМ	Наличные	3	A95	+	13,45 > 13,45 * 22,30 = 299,94
02.10 14:19:23	1	Продажа ГСМ	Наличные	2	A76	+	25,00 > 25,00 * 15,40 = 385,00
02.10 14:19:32	1	Продажа ГСМ	Наличные	4	A76	+	>>> 32,33 * 15,40 = 497,88
02.10 14:22:05	2	Продажа ГСМ	PETROL	5	ДТ		5,19 > 5,19 * 15,40 = 79,93 Номер: 692000032

На рисунке видно, что в 14:22 со 2-го рабочего места было отпущено дизельное топливо в объеме 5,19 литра по карте № 692000032 по виду оплаты

PETROL. Второе рабочее место в данном примере относится к терминалу самообслуживания.

В топливном отчете в таблицах расшифровки реализации итоги разделяются по рабочим местам, в том числе и по терминалам.


РАСШИФРОВКА РЕАЛИЗАЦИЙ				
Нефте-продукт	Ед. изм.	Всего продано	За наличный расчет	По безнал. всего
А-76	л.	3 054.00	2 894.00	
	р.		25 450.35	
А-92	л.	4 259.00	3 944.00	
	р.		43 738.85	
А-95	л.	1 558.00	913.00	40.00
	р.		11 321.37	496.00
Итого:	л.	8 871.00	7 751.00	40.00
	р.		80 510.57	496.00
PM1:	л.	5 991.21	5 190.30	
	р.		53 600.23	
PM2:	л.	2 879.79	2 560.70	40.00
	р.		26 910.34	496.00

26.2 Особенности работы терминала EXPRESS POS

Терминал EXPRESS POS предназначен для приема к оплате за топливо смарт-карт Petrol Plus.

Терминал EXPRESS POS устанавливается в непосредственной близости от топливораздаточных колонок. Водитель может, не подходя к оператору АЗС, авторизовать смарт-карту Petrol Plus и произвести заправку. Терминал печатает чек, подтверждающий выполненную транзакцию.

26.2.1 Клавиатура терминала EXPRESS POS



- Цифровые клавиши используются для ввода числовых данных (номер ТРК, объем, сумма, PIN-код);
-  ВВЕРХ при выборе в меню и переход в меню;
-  ВНИЗ при выборе в меню и для переключения терминала в режим возврата;
-  удаление последней введенной цифры и для переключения терминала в режим информации по карте;
-  отмена команды;
-  точка в числовых данных и повторная печать последнего чека;
-  подтверждение действия и ввода данных.

26.2.2 Оплата по карте

На дисплее терминала	Действия покупателя
	Подъезжает к ТРК и снимает нужный пистолет. Запоминает номер ТРК и с картой подходит к терминалу.
	Вставить карту в картоприемник.
	Ввести номер ТРК цифровыми клавишами и подтвердить ввод клавишей  .
	Клавишами  и  выделить требуемый вид топлива или РУБЛИ, если на карте только рублевый кошелек. Подтвердить выбор клавишей  .
	Цифровыми клавишами ввести сумму (для рублей) или объем (для литров) заказа. Подтвердить выбор клавишей  .
	Подтвердить окончание ввода заказа клавишей  .

<p>РУБЛИ 200.00 Карту НЕ ВЫНИМАТЬ</p>	<p>Терминал проверяет платежеспособность карты. Если средств недостаточно, то последует отказ. При заказе на РУБЛИ сумма заказа может быть изменена с учетом точности отпуска топлива. Например, при заказе на 200 рублей по цене литра 19.20, сумма дебетования уменьшится до $199.87 = 10.41 * 19,20$.</p>
<p>Введите PIN -></p>	<p>Цифровыми клавишами ввести PIN-код и подтвердить его клавишей .</p> <p>Терминал дебетует с карты сумму заказа, печатает чек и передает системе управления команду на запуск ТРК. Если терминал настроен на печать фискальных чеков, то на фискальном регистраторе будет напечатан чек.</p> <p>Вынуть карту, взять чек и идти к ТРК заправляться.</p>

Ситуации, когда запрос на отпуск по карте будет отклонен:

- Если компьютер оператора АЗС выключен или неисправен, то терминал не сможет получить подтверждение на дебет, а ТРК без системы управления не сможет запуститься. В этом случае на дисплее терминала достаточно долго будет отображаться надпись «ЖДИТЕ . . .».
- На ТРК, номер которой покупатель ввел в терминале, не снят пистолет или снят не тот пистолет. Сначала надо снять пистолет, а потом работать на терминале.
- ТРК, номер которой покупатель ввел в терминале, занята (не в ГОТОВ) на рабочем месте оператора АЗС. Оператору надо следить, чтобы свободные посты не оставались в состоянии ВВОД или РАСЧЕТ.

26.2.3 Возврат на карту

Возврат предназначен для частичного или полного возвращения суммы клиенту, ранее списанной с его карты. Возврат можно выполнить только по последней операции дебетования кошелька карты в случае, если величина списанной с карты услуги не могла быть предоставлена в полном объеме. Обычно, это происходит при частичной заправке или когда отпуска топлива вообще не было. В этом случае покупателю надо с картой подойти к терминалу и сделать возврат на карту.

Возврат возможен только до закрытия смены на терминале.

Возврат возможен, если пост, с которого был последний отпуск по карте в состоянии ГОТОВ.

Обычно, возврат делается сразу после отпуска топлива, когда заказанный объем полностью не вошел в бензобак.

На дисплее терминала	Действия покупателя
<p>Предъявите карту</p>	<p>Нажать на клавишу  для перевода терминала в режим возврата.</p>
<p>ВОЗВРАТ Предъявите карту</p>	<p>Вставить карту в картоприемник. Терминал узнает у системы управления возможен ли</p>

	возврат на вставленную карту.
<p>РУБЛИ 80.00</p> <p>Карту НЕ ВЫНИМАТЬ</p>	Если возврат возможен, то на дисплей терминала выводится сумма или объем возврата. На карту возвращается соответствующая сумма и печатается чек.
<p>Выньте карту</p>	После печати чека возврата или при отказе на возврат: Вынуть карту из картоприемника.

26.2.4 Печать информации по карте

Покупатель может напечатать чек с информацией по карте и узнать текущие остатки.

На дисплее терминала	Действия покупателя
	Нажать на клавишу C для перевода терминала в режим информации по карте.
<p>Информ. КЛИЕНТА</p> <p>Предъявите карту</p>	Вставить карту в картоприемник.
<p>Информ. КЛИЕНТА</p> <p>Выньте карту</p>	Вынуть карту из картоприемника.
<p>Печать чека ЖДИТЕ...</p>	Взять чек с информацией по карте.

26.2.5 Работа оператора на терминале EXPRESS POS

Если в процессе работы потребуется выполнение команд оператором, то на указание «Предъявите карту» вместо клиентской карты в картоприемник следует вставить операторскую карту или сервис-карту и выполнить действия согласно указаниям, выводимым на дисплей:

- Введите PIN-код карты и нажмите клавишу **# ENT**.
- Выньте карту из картоприемника терминала. На дисплее появится «Главное меню» оператора:



После выполнения необходимых команд (Пром. отчет, Регистрация, ...) терминал надо вернуть в рабочее состояние. Для этого надо выделить пункт «Дебет КЛИЕНТА» и нажать клавишу . На дисплее должен появиться запрос «Предъявите карту».

26.3 Особенности работы терминала ТС-002

Терминал ТС-002 применяется для автоматического отпуска топлива с помощью бесконтактных смарт-карт MIFARE. Карты MIFARE имеют блок с электронной памятью (чип), в котором хранится следующая информация: номер карты, тип лимита, значения литровых лимитов для восьми видов топлива.

Терминал ТС-002 устанавливается в непосредственной близости от топливораздаточных колонок.

Внешний вид терминала



Водитель может, не подходя к оператору АЗС, авторизовать смарт-карту MIFARE и произвести заправку. Объем заправки ограничивается разностью значения лимита и суммарного объема заправок по карте за период соответствующий типу лимита. Тип лимита один на все виды топлива.

Пример. На карте записан суточный лимит по А-92 виду топлива 50 литров. Покупатель сегодня заправил по этой карте 35 литров А-92. При следующей попытке заправиться по карте в течение этих суток объем заправки будет ограничен 15 литрами. Начиная с 00:00:00 следующих суток остаток на карте будет равен снова 50 литров.

Подробнее про запись лимитов на карту читайте в «Руководстве менеджера АЗС».

26.3.1 Оплата по карте

На дисплее терминала	Действия покупателя
	Подъезжает к ТРК и снимает нужный пистолет. Запоминает номер поста и с картой подходит к терминалу.
ПРЕД' ЯВИТЕ КАРТУ	Плотно приложить карту к зоне чтения карты.
КАРТА N EE1B7B72 ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОСТА >	Ввести номер поста цифровыми клавишами и подтвердить ввод клавишей «ОК».
ОСТАТОК А-76 : 100.00 ВВЕДИТЕ ДОЗУ (ЛИТРЫ) ТОЧКА = ВСЬ ОСТАТОК >20	Цифровыми клавишами ввести объем заказа или выбрать весь остаток клавишей «.». Подтвердить выбор клавишей «ОК».
ПУСК 1-А-76 НА 20.00 ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ!	Идти к ТРК заправляться.

Ситуации, когда запрос на отпуск по карте будет отклонен:

- На ТРК, номер которой покупатель ввел в терминале, не снят пистолет или снят не тот пистолет. Сначала надо снять пистолет, а потом работать на терминале.
- ТРК, номер которой покупатель ввел в терминале, занята (не в ГОТОВ) на рабочем месте оператора АЗС. Оператору надо следить, чтобы свободные посты не оставались в состоянии ВВОД или РАСЧЕТ.

26.3.2 Карта администратора

С помощью карты администратора можно задать проверку на подачу и выполнить обмен данными.

Проверка на подачу

На дисплее терминала	Действия администратора
	Снять нужный пистолет. Вставить в мерник.
ПРЕД' ЯВИТЕ КАРТУ	Плотно приложить карту к зоне чтения карты.

МЕНЮ АДМИНИСТРАТОРА 1. ПРОВЕРКА НА ПОДАЧУ 2. ОБМЕН ДАННЫМИ >	Нажать клавишу «1» Подтвердить выбор клавишей «ОК».
ПРОВЕРКА НА ПОДАЧУ ВВЕДИТЕ НОМЕР ПОСТА >	Ввести номер поста цифровыми клавишами и подтвердить ввод клавишей «ОК».
ПРОВЕРКА 1-А-76 ВВЕДИТЕ ДОЗУ (ЛИТРЫ) >10	Цифровыми клавишами ввести объем прокачки. Подтвердить ввод клавишей «ОК».
ПРОВЕРКА НА ПОДАЧУ ПУСК 1-А-76 НА 10.00	Идти к мернику.

Обмен данными

На дисплее терминала	Действия администратора
	Если копирование данным происходит на сменный носитель, например, флеш-карту, установить его.
ПРЕД' ЯВИТЕ КАРТУ	Плотно приложить карту к зоне чтения карт.
МЕНЮ АДМИНИСТРАТОРА 1. ПРОВЕРКА НА ПОДАЧУ 2. ОБМЕН ДАННЫМИ >	Нажать клавишу «2». Подтвердить выбор клавишей «ОК».
КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ	При успешном копировании появится сообщение «Данные скопированы». Если копирование не получилось, на дисплее терминала появится причина.

27. Глоссарий

- АЗС..... автозаправочная станция.
- Перелив ситуация, в которой ТРК отпустила больше топлива, чем было заказано. Обычно это связано с неисправностью ТРК.
- Пистолет топливораздаточный кран на определенный вид топлива. Обозначение пистолета в программе состоит из номера поста и вида топлива, например: 3-А-92 означает пистолет А-92 на третьем посту.
- Пост..... сторона ТРК, обозначенная в программе номером. Пост может иметь несколько пистолетов. Одновременный отпуск топлива с разных пистолетов одного поста невозможен.
- Прокачка технологический отпуск топлива для проверки работоспособности ТРК. Прокачка не является продажей, а отпущенное топливо сливается обратно в резервуар.
- Резервуар емкость, из которой в ТРК поступает топливо. Каждый резервуар характеризуется уникальным номером и типом хранимого топлива, например №2 ДТ. На одной АЗС может быть несколько резервуаров, содержащих топливо одного типа.
- Суммарный счетчик механический или электромеханический счетчик, показывающий суммарное количество литров, отпущенных через пистолет. Каждый пистолет оборудован собственным счетчиком, показания которого могут быть сняты с ТРК.
- ТРК..... топливораздаточная колонка.
- Уровнемер устройство измерения остатка топлива в емкости. Показывает текущий уровень взлива топлива, уровень придонной воды, температуру и плотность топлива в резервуаре. Объем остатка топлива вычисляется автоматически или вручную по градуировочным таблицам.
- Фискальный регистратор.... контрольно-кассовая машина, работающая совместно с системой управления и способная формировать фискальные чеки и отчеты.
- Электронный счетчик..... устройство, аналогичное суммарному счетчику, но его показания доступны только через систему управления. Точность электронного счетчика обычно выше суммарного.

28. Наши координаты

ЗАО "ХОРИС"

Санкт-Петербург

Тел.: +7(812)324 7202

Факс.: +7(812)324 7203

E-mail: gasnet@horis.ru

WWW: www.gasnet.ru